
# HP ProLiant BL35pサーバ ブレード ユーザ ガイド





© Copyright 2005-2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

本書の内容は、将来予告なしに変更されることがあります。HP製品およびサービスに対する保証については、当該製品およびサービスの保証規定書に記載されています。本書のいかなる内容も、新たな保証を追加するものではありません。本書の内容につきましては万全を期しておりますが、本書中の技術的あるいは校正上の誤り、脱落に対して、責任を負いかねますのでご了承ください。

MicrosoftおよびWindowsは、Microsoft Corporationの米国における登録商標です。

Intel、インテルおよびPentiumはインテル コーポレーションまたはその子会社のアメリカ合衆国およびその他の国における商標または登録商標です。

Linuxは、Linus Torvalds氏の米国における登録商標です。

Javaは、Sun Microsystems, Inc.の米国における商標です。

本製品は、日本国内で使用するための仕様になっており、日本国外で使用される場合は、仕様の変更を必要とすることがあります。

本書に掲載されている製品情報には、日本国内で販売されていないものも含まれている場合があります。

2006年8月 (第4版) 製品番号 379104-194

#### 対象読者

このガイドは、サーバおよびストレージ システムのインストール、管理、トラブルシューティングの担当者を対象とし、コンピュータ機器の保守の資格があり、高電圧製品の危険性について理解していることを前提としています。

# 目次

コンポーネントの説明	
サーバ ブレードのコンポーネント	6
フロント パネルの各部およびLED	6
内部コンポーネント	
システム メンテナンス スイッチ	
スリーブ ボードおよびサーバ ブレードのLEDの位置	
ローカルI/Oケーブル	
サーバ ブレード エンクロージャ ベイの番号	10
サーバ ブレード エンクロージャの互換性	
操作	12
サーバ ブレードの電源投入	12
サーバ ブレードの電源切断	12
サーバ ブレードの取り外し	13
セットアップ	1.4
HP BladeSystemコンポーネントの取り付け	
システム コンポーネントの確認	
ネットワークへの接続	
サーバ ブレード オプションの取り付け	
診断ステーションの使用	
サーバ ブレードの取り付け	
設定の完了	1/
ハードウェア オプションの取り付け	18
プロセッサ オプション	
メモリ オプション	
ATAハードディスク ドライブ オプション	
SASハードディスク ドライブ オプション	
デュアル ポート ファイバ チャネル アダプタ(2GB)オプション	
マルチファンクション ネットワーク アダプタ オプション	
ローカルI/Oケーブル	
ローカルI/〇ケーブルの使用	
ilOによるローカル管理	
ビデオおよびUSBデバイスを使用したサーバ ブレードへのローカル接続接続	
ローカル キーボード、ビデオ、およびマウスによるサーバ ブレードの管理(例)	
ローカル メディア デバイスによるサーバ ブレードのインストール	34
設定とユーティリティ	24
SAS BIOS設定ユーティリティ	
SAS BIOSの機能	
SAS BIOS設定ユーティリティの起動	
3A3 BIO3設とユーティッティの起動	
設定ユーティリティの画面 設定タスクの実行	
設定ダスクの美行 サーバ ブレード インストール ツール	
ソフトウェア ドライバと追加のコンポーネント	
ProLiant p-Classの高度な管理	
インストール方法	
コンフィギュレーション ツール	
SmartStartソフトウェア	
HP ROMベース セットアップ ユーティリティ	
サーバのシリアル番号とプロダクトIDの再入力	
管理ツール	
自動サーバ復旧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
ROMPaqユーティリティ	

内蔵Lights-Out Managerテクノロジ	56
Eraseユーティリティ	56
HP Systems Insight Manager	57
マネジメント エージェント	
リダンダントROMのサポート	
USBサポート	
診断ツール	
HP Insight Diagnostics	
Surveyユーティリティ	
インテグレーテッド マネジメント ログ	
リモート サポートおよび分析ツール	
HPインスタント サポート エンタープライズ エディション	
Web-Based Enterprise Service	
Open Services Event Manager	
システムの最新状態の維持	
ドライバ	
Resource Pag	
ProLiant Support Pack	
オペレーティング システムのバージョン サポート	
システム オンラインROMフラッシュ コンポーネント ユーティリティ	
変更管理と事前通知	
Care Pack	60
トラブルシューティング	61
トラブルシューティングの資料	
サーバの診断手順	
サーハの診断子順 安全に使用していただくために	
安宝に使用していたたくために	
警告および注意事項	
診断のためのサーバの準備	
症状に関する情報	
サービス通知	
接続不良	
診断手順	
診断フローチャートの開始	
一般的な診断フローチャート	
サーバ ブレードの電源投入時の問題のフローチャート	
POST実行時の問題のフローチャート	70
OS起動時の問題のフローチャート	72
サーバの障害表示のフローチャート	74
POSTエラー メッセージとビープ コード	
概要	
見定に関するご注意	
電源コードに関するご注意	
規定準拠識別番号	
各国別勧告	79
Federal Communications Commission notice	79
Declaration of conformity for products marked with the FCC logo, United States only	80
Modifications	80
Cables	80
Canadian notice (Avis Canadien)	
European Union regulatory notice	
Disposal of waste equipment by users in private households in the European Union	
BSMI notice	
Korean notice	
レーザ規定	
バッテリの取り扱いについてのご注意	
バッテッの取り扱いについてのこ注意	
raiwan panery recyclina nonce	

静電気対策	84
静電気による損傷の防止	84
静電気による損傷を防止するためのアースの方法	84
仕様	85
サーバの仕様	85
テクニカル サポート	86
カスタマ セルフ リペア(CSR)	86
頭字語と略語	87
索引	90


# コンポーネントの説明

### この項の目次

サーバ ブレードのコンポーネント	6
スリーブ ボードおよびサーバ ブレードのLEDの位置	
ローカルI/Oケーブル	
サーバ ブレード エンクロージャ ベイの番号	
サーバ ブレード エンクロージャの互換性	

## サーバ ブレードのコンポーネント

### フロント パネルの各部およびLED




番号	説明	ステータス
1	UID LED	青色=識別
		青色で点滅=アクティブ リモート管理が行われ ています。
		消灯=アクティブ リモート管理は行われていません。
2	内部システム ヘルスLED	緑色=正常
		点滅=起動中
		黄色=性能低下
		赤色=重大な性能低下
3	NIC 1 LED*	緑色=ネットワークにリンクされています。
		緑色で点滅=ネットワーク動作中
		消灯=リンクまたは動作なし

番号	説明	ステータス
4	NIC 2 LED*	緑色=ネットワークにリンクされています。
		緑色で点滅=ネットワーク動作中
		消灯=リンクまたは動作なし
5 ハードディスク ドライ 動作LED	ハードディスク ドライブ	緑色=ネットワークにリンクされています。
	動作LED	消灯=動作なし
6	Power On/StandbyボタンLED	緑色=電源オン
		黄色=スタンバイ (補助電源利用可能)
		消灯=電源オフ
7	ローカルI/Oポート**	-

<sup>\*</sup> 実際のNIC番号は、サーバ ブレードにインストールされているオペレーティング システムなど、複数の要因に依存します。

<sup>\*\*</sup> ローカルI/Oポートは、ローカルI/Oケーブルを使用して、ローカル管理を行ったり、USBキーボード、USBマウス、ビデオ モニタ、 USBディスケット ドライブ、USB CD-ROMドライブなどの外部デバイスをサーバ ブレードに接続したりするために使用します。

### 内部コンポーネント




番号	説明
1	ファン アセンブリ コネクタ (2)
2	プロセッサ ソケット2
3	DIMMバンクA(取り付け済み)
4	アダプタ カード コネクタ (2)
5	バッテリ
6	プロセッサ ソケット1 (取り付け済み)
7	DIMMバンクB
8	ハードディスク ドライブ ケーブル コネクタ
9	システム メンテナンス スイッチ(SW1)
10	ファン アセンブリ
11	ハードディスク ドライブ ケージ

### システム メンテナンス スイッチ


位置	デフォルト	機能
S1	オフ	オフ=ilOセキュリティを有効にします。
		オン=ilOセキュリティを無効にします。
S2	オフ	オフ=システム コンフィギュレーションを 変更できます。
		オン=システム コンフィギュレーションは ロックされています。
S3	オフ	予約
S4	オフ	予約
\$5	オフ	オフ=電源投入時パスワードは有効です。
		オン=電源投入時パスワードは無効です。
S6	オフ	オフ=機能なし
		オン=コンフィギュレーションをクリアし ます。
S7、S8	オフ、オフ	予約

## スリーブ ボードおよびサーバ ブレードのLEDの位置



番号	説明
1	ブレード スリーブ電源LED(CR6)
2	電源コンバータ モジュールLED(CR1)
3	FC LED (CR3)
4	ブレード スリーブ電源LED(CR7)

## ローカルI/Oケーブル




番号	コネクタ	説明
1	ローカルI/O	サーバ ブレード フロント パネル上のローカルI/O ポートに接続します。
2	ビデオ	ビデオ モニタに接続します。
3	USB 1	USBデバイスに接続します。
4	USB 2	USBデバイスに接続します。
5	シリアル	ヌル モデム シリアル ケーブルを接続して高度な診断手順を実行します(トレーニングを受けた担当者用)。
6	iLO RJ-45 (10/100 Ethernet)	クライアント デバイスからのEthernetケーブルをサー バ ブレードilOインタフェースに接続します。

## サーバ ブレード エンクロージャ ベイの番号


各サーバ ブレード エンクロージャ (筐体) がデータ転送のためのネットワーク アクセスを提供するには、1対のインター コネクト モジュールを備えている必要があります。インターコネクト モジュールは、サーバ ブレード エンクロージャ の一番右のベイと一番左のベイに常駐されます。必ず、サーバ ブレード ベイ番号を参照して、インターコネクトでのHP ProLiant BL35pサーバ ブレードの外部ネットワーク接続を確認してください。

重要: サーバ ブレード ベイ番号は、エンクロージャの背面側では、左右が反対になります。



### サーバ ブレード エンクロージャの互換性

拡張バックプレーン コンポーネントを搭載したサーバ ブレード エンクロージャ (拡張サーバ ブレード エンクロージャ) でHP ProLiant BL35pサーバ ブレードを使用するには、HP BladeSystem p-Classスリーブが必要です。また、拡張サーバ ブ レード エンクロージャの背面には、取り付けられているすべてのHP ProLiant BL35pサーバ ブレードを1本のケーブルを 経由してリモート管理するためのiLOコネクタが1つあります。



拡張サーバ ブレード エンクロージャについて詳しくは、『HP ProLiant BL p-Classサーバ ブレード エンクロージャ アップ グレード インストレーション ガイド』または『HP ProLiant BL p-Classサーバ ブレード エンクロージャ インストレーショ ン ガイド』を参照してください。

## 操作

#### この項の目次

サーバ	バ ブレードの電源投入	12
	バ ブレードの電源切断	
	バ ブレードの取り外し	

## サーバ ブレードの電源投入

デフォルトでは、サーバ ブレードは、サーバ ブレード エンクロージャに取り付けたときに自動的に電源が投入されるよ うに設定されています。サーバ ブレードがスリーブに正しく取り付けられていること、およびサーバ ブレード エンクロー ジャと互換性を持っていることを確認します。「サーバ ブレード エンクロージャの互換性」(11ページ)を参照してく ださい。

デフォルトを変更した場合は、以下のいずれかの方法でサーバ ブレードの電源を投入してください。

- サーバ ブレード正面のPower On/Standbyボタンを押します。
  - 瞬間的に押すことにより、電源投入要求が開始されます。サーバ ブレードは、電源サブシステムから供給され ている電源を調べます。必要な電源が供給されている場合は、サーバ ブレードが起動します。
  - 5秒以上押すことにより、電源投入オーバーライドが開始されます。サーバ ブレードは、電源サブシステムから の供給電源を検出せずに起動します。



△ 注意:ホットプラグ対応パワーサプライに障害が発生したりシステムの電源が失われたりすることがないように、必ず、iLOのア ラートを確認してから、電源投入オーバーライドを開始してください。詳しくは、『HP内蔵Lights-Outユーザ ガイド』を参照してく ださい。



**注**: サーバ ブレードの電源投入オーバーライドは、管理モジュールが電源投入要求を処理していないときに管理できます。十分な 電源が供給されていることを確認してください。

- iLOによる仮想電源ボタン機能
  - 瞬間的な電源投入操作の選択
  - 持続的な電源投入操作の選択

iLOについて詳しくは、「設定とユーティリティ」(36ページ)を参照してください。

### サーバ ブレードの電源切断

次のいずれかの手順を実行して、サーバ ブレードの電源を切ります。

- サーバ ブレード フロント パネル上のPower On/Standbyボタンを押します。 サーバ ブレードがスタンバイ モードになっていることを確認してください(電源LEDが黄色で点灯します)。この 処理には30秒ほどかかる場合があり、この間、一部の内部回路はアクティブのままです。
- iLOの仮想電源ボタン機能を使用します。 手動操作または仮想電源切断コマンドのどちらを使用した場合でも、サーバ ブレードがスタンバイ モードになって いることを確認してください(電源LEDが黄色で点灯します)。


重要:サーバ ブレードがスタンバイ モードになっていても、補助電源の供給は続行します。サーバ ブレードの電源をすべて切る には、サーバ ブレード エンクロージャから取り外す必要があります。サーバ ブレード エンクロージャから、スリーブを取り外す 必要はありません。



**重要**: リモート操作で電源を投入または切断するには、電源エンクロージャおよびサーバ ブレード エンクロージャ管理モジュール のファームウェアが最新バージョンでなければなりません。最新バージョンのファームウェアについては、HPのWebサイトhttp:// www.hp.com/jp/servers/swdriversを参照してください。

## サーバ ブレードの取り外し

- 1. サーバ ブレードにあるすべてのデータのバックアップを取ります。
- 2. サーバ ブレードの電源を切ります(12ページ)。
- 3. HP BladeSystem p-Class スリーブからサーバ ブレードを取り外します。



**登告:表面が熱くなっているため、やけどをしないように、ドライブやシステムの内部部品が十分に冷めてから手を触れてください。** 



と静電気放電を引き起こす可能性があります。

## セットアップ

#### この項の目次

HP BladeSystemコンポーネントの取り付け	14
システム コンポーネントの確認	
ネットワークへの接続	
サーバ ブレード オプションの取り付け	
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
サーバ ブレードの取り付け	
設定の完了	

## HP BladeSystemコンポーネントの取り付け

サーバ ブレード特有の手順を実行する前に、ご使用の環境にHP BladeSystemコンポーネントを取り付けます。サーバ ブレード エンクロージャに同梱のハードウェア インストレーション/コンフィギュレーション ポスターを参照してください。

サーバ ブレードと他のHP BladeSystem p-Classコンポーネントに関連した最新のマニュアルは、HPのWebサイトhttp://www.hp.com/products/servers/proliant-bl/p-class/info (英語) から入手できます。

マニュアルは以下の場所にもあります。

- サーバ ブレード エンクロージャに同梱のドキュメンテーションCD
- HP Business Support CenterのWebサイトhttp://www.hp.com/jp/support
- HP Technical DocumentationのWebサイトhttp://www.hp.com/jp/manual

### システム コンポーネントの確認

- 1. サーバ ブレードに適したサーバ ブレード エンクロージャが取り付けられていることを確認します。「サーバ ブレード エンクロージャの互換性」(1]ページ)を参照してください。
- 2. 適切な電源が確保されていることを確認します。HPのWebサイトhttp://www.hp.com/go/bladesystem/powercalculator (英語) で提供されるHP BladeSystem p-Class電力計算ツールを参照してください。

### ネットワークへの接続

HP BladeSystemをネットワークに接続するには、各サーバ ブレード エンクロージャが、サーバ ブレードと外部ネットワークの間の信号を管理するための、1対のネットワーク インターコネクトで接続されている必要があります。インターコネクト オプションについて詳しくは、HPのWebサイトhttp://www.hp.com/go/bladesystem/interconnects(英語)を参照してください。

## サーバ ブレード オプションの取り付け

サーバ ブレードを取り付けて初期化する前に、追加プロセッサまたはハードディスク ドライブなど、サーバ ブレード オプションをすべて取り付けてください。サーバ ブレード オプションの取り付けについて詳しくは、「ハードウェア オプションの取り付け」(18ページ)を参照してください。

## 診断ステーションの使用

診断ステーションを使用すると、テストおよび診断用に、サーバ ブレード エンクロージャの外部からサーバ ブレードに 電力を供給することができます。診断ステーションを使用してHP Proliant Bl35pサーバ ブレードを動作させる場合は、 以下のガイドラインに従ってください。

- スリーブが必要です。
- サーバ ブレードは、必ず、スリーブの上側のベイ (スリーブを平面上に置いている場合は左側のベイ) に取り付け てください。
- 診断ステーションに接続している場合、スリーブにはサーバ ブレードを1つだけ取り付けることができます。
- FC接続はサポートされていません。
- NIC 2 LEDは機能しません。


詳しくは、診断ステーションに付属のマニュアルまたはHPのWebサイトhttp://www.hp.com/products/servers/ proliant-bl/p-class/info/(英語)を参照してください。

### サーバ ブレードの取り付け


いと静電気放電を引き起こす可能性があります。

⚠ 注意:不適切な冷却および高温による装置の損傷を防止するために、すべてのベイに、必ず、コンポーネントかブランクのいずれ かを実装してサーバ ブレード エンクロージャを動作させてください。

1. 6Uサーバ ブレード ブランクを取り外します。



2. HP BladeSystem p-Classスリーブを取り付けます。スリーブは、正しい位置に固定されるまで、完全に押し込んでく ださい。




**注**: すでにスリーブに取り付けられているサーバ ブレードがある場合、新しいスリーブを取り付ける前にこのサーバ ブレードを取




**△ 注意**:スリーブやその他のコンポーネントには、エンクロージャのベイに一方向でのみ取り付けられるように、キーが付けられて います。コンポーネントをベイに簡単に挿入できない場合は、コンポーネントの方向を確認してから挿入しなおしてください。

3. サーバ ブレードを取り付けます。



サーバ ブレード エンクロージャに取り付けると、サーバ ブレードのデフォルト設定では、自動的に電源が投入され ます。

**4.** 下側のサーバ ブレードを取り付けるために、スリーブから3Uサーバ ブレード ブランクを取り外します。



## 設定の完了

サーバ ブレードとHP BladeSystemの設定を完了させるための手順について詳しくは、サーバ ブレード エンクロージャに 同梱の『ハードウェア インストレーション/コンフィギュレーション ポスター』を参照してください。

## ハードウェア オプションの取り付け

#### この項の目次

プロセッサ オプション	18
メモリ オプション	20
ATAハードディスク ドライブ オプション	
SASハードディスク ドライブ オプション	
デュアル ポート ファイバ チャネル アダプタ(2GB)オプション	
マルチファンクション ネットワーク アダプタ オプション	

### プロセッサ オプション

以下の手順に従って、AMD Opteron™プロセッサを、サポートされているHP ProLiant p-Classサーバ ブレードに取り付け る手順について説明します。



**注**:一部のモデルのサーバ ブレードには、出荷時にプロセッサがl基搭載されています。オプションの2基目のプロセッサを取り付 けるには、このカードの手順に従ってください。



⚠ 警告:表面が熱くなっているため、やけどをしないように、ドライブやシステムの内部部品が十分に冷めてから手を触れてください。



⚠️ 警告:このガイドでは、サーバ ブレードがサーバ ブレード エンクロージャに取り付けられており、診断ステーションから電源が 供給されていないことを前提にしています。診断ステーションを使用する場合は、必ずサーバを診断ステーションから切断してか ら、内部部品を取り付けてください。



⚠ 注意:静電気放電によって電子部品が損傷する場合があります。必ず、正しくアースを行ってから取り付け手順を開始してください。



**重要**:プロセッサ ソケット1には、必ずプロセッサを取り付けてください。プロセッサ ソケット1にプロセッサが取り付けられて いないと、サーバブレードに電源を入れることができません。

コンポーネントを取り付けるには、以下の手順に従ってください。

- 1. サーバ ブレードの電源を切ります(12ページ)。
- 2. スリーブからサーバ ブレードを取り外します(13ページ)。
- 3. プロセッサを取り付けます。




▲ 注意:プロセッサをソケットに取り付ける前に、必ず、プロセッサ ソケットのロック用レバーを開いてください。




 $oldsymbol{\Delta}$  注意:プロセッサは、一方向でだけソケットに収納できるようになっています。プロセッサとソケットに付いている、向きを合わ せるための目印を使用して、プロセッサを正しい向きでソケットに合わせてください。具体的な手順については、サーバ ブレード のフードラベルを参照してください。

**注意**:プロセッサ下部のピンを曲げたり傷つけたりしないようにしてください。




▲ 注意:プロセッサを取り付けたら、必ず、プロセッサ ソケットのロック用レバーを閉じてください。レバーは、あまり力を入れな くても閉じることができます。レバーを無理に閉じようとすると、プロセッサやソケットが損傷し、システム ボードを交換しなけ ればならないことがあります。

- 4. プロセッサのロック用レバーを閉じます。
- 5. サーマル インタフェースの保護カバーを取り外します。



6. ヒートシンクを挿入して、プロセッサ ケージを閉じます。プロセッサ ケージを閉じると、ヒートシンクが定位置に 収まります。



⚠ 注意:プロセッサまたはヒートシンクを取り外すと、プロセッサとヒートシンクの間のサーマル レイヤが使えなくなります。プロ セッサを再び取り付ける前に、新しいヒートシンクを購入しなければなりません。

### メモリ オプション

各プロセッサには、2枚のDIMMスロットから構成されるバンクが1つあります。サーバ ブレードは、最大8GBのメモリ をサポートします。

▲ 注意: HP製のDIMMだけを使用してください。他社製のDIMMを使用すると、データが損なわれます。


DIMMを取り付ける際には、以下のガイドラインを従ってください。

- すべてのDIMMは、同じ種類である必要があります。サポートされるDIMMには、PC3200 DDR 400MHz SDRAM DIMMおよびPC2700 DDR 333MHz SDRAM DIMMが含まれます。
- 1つのバンクでは、必ず、両方のDIMMスロットにDIMMを取り付けてください。
- 1つのバンクに取り付ける2枚のDIMMは、同等の製品でなければなりません。
- DIMMバンクAには、必ず、DIMMを取り付けてください。
- DIMMバンクBは、プロセッサ ソケット2にプロセッサが装着されている場合にのみ有効です。
- 最高の性能を得るためには、各プロセッサのメモリ バンクにDIMMを取り付けてください。

コンポーネントを取り付けるには、以下の手順に従ってください。


- 1. サーバ ブレードの電源を切ります(12ページ)。
- 2. サーバ ブレードを取り外します(13ページ)。

3. 必要に応じて、エア バッフルを取り外します。



▲ 注意:適切な通気を確保するために、デュアルコア プロセッサを取り付ける場合は、必ずエア バッフルを取り付けてください。

- 4. DIMMスロットのラッチを開きます。
- 5. DIMMを取り付けます。



## ATAハードディスク ドライブ オプション

HP ProLiant BL35pシリーズのサーバ ブレードには、最大2台のATAハードディスク ドライブを取り付けることができます。 手順については、この項を参照してください。



装置の表面または内部部品の温度が非常に高くなる可能性があることを示します。この表面に手を触 れるとやけどをする場合があります。

警告:表面が熱くなっているため、やけどをしないように、システムの内部部品が十分に冷めてから 手を触れてください。

**源が供給されていないことを前提にしています。診断ステーションを使用している場合は、必ず、サーバ ブレードと診断ステー** ションの接続を切断してから、内部コンポーネントを取り付けてください。

▲ 注意:電子部品の損傷を防止するために、正しくアースを行ってから、取り付け手順を開始してください。正しくアースを行わな いと静電気放電を引き起こす可能性があります。


ドライブ ケージ アセンブリの下側のドライブ ベイは、プライマリ ハードディスク ドライブ ベイに指定されており、最 初にハードディスク ドライブを取り付ける必要があります。

ハードディスク ドライブを取り付ける前に、ハードディスク ドライブのジャンパを必ずCSに設定してください。この設 定を行うと、ハードディスク ドライブ ケーブルへの接続方法によって、ドライブのデバイスIDが決定されます。


コンポーネントを取り付けるには、以下の手順に従ってください。

- 1. サーバ ブレードの電源を切ります(12ページ)。
- 2. サーバ ブレードを取り外します(13ページ)。
- 3. ドライブ ケージ アセンブリを取り外します。


重要: ドライブ ケージ アセンブリを取り外す前に、必ず、ハードディスク ドライブ ケーブルをシステム ボードから取り外してく ださい。



4. カバー プレートと(必要に応じて)センタ プレートを取り外します。




5. ハードディスク ドライブのジャンパをCSに設定します。この設定を行うと、ハードディスク ドライブ ケーブルに よって、ドライブのデバイスIDが決定されます。




6. ハードディスク ドライブを取り付けます。

重要: ドライブ ケージ アセンブリに取り付ける際、必ず、ハードディスク ドライブのラベルが上を向くようにしてください。




7. センタ プレートとカバー プレートを取り付けます。

重要:オプションの2台目のハードディスク ドライブは、カバー プレートを元に戻す前に取り付けてください。




8. ハードディスク ドライブ ケーブルをハードディスク ドライブに接続します。

**重要**: ハードディスク ドライブ ケーブルは、必ず、図のように、ハードディスク ドライブに接続してください。



9. ハードディスク ドライブ ケージをサーバ ブレードに取り付けます。




## SASハードディスク ドライブ オプション

ドライブ ケージ アセンブリの下側のドライブ ベイは、プライマリ ハードディスク ドライブ ベイに指定されており、最 初にハードディスク ドライブを取り付ける必要があります。


サーバ ブレードがスリーブに取り付けられている場合は、サーバ ブレードにあるすべてのデータのバックアップを取り、 サーバ ブレードの電源を切って、スレーブからサーバ ブレードを取り外します。電源の切断およびサーバ ブレードの取 り外しの詳しい手順については、サーバ ブレードに付属のサーバ ブレードのマニュアルまたはHPのWebサイトhttp:// www.hp.com/products/servers/proliant-bl/p-class/info/(英語)にあるサーバ ブレードのマニュアルを参照してください。

コンポーネントを取り付けるには、以下の手順に従ってください。


- 1. サーバ ブレードの電源を切ります(12ページ)。
- 2. サーバ ブレードをスリーブから取り外します(13ページ)。
- 3. ドライブ ケージ アセンブリを取り外します。




4. カバー プレートと(必要に応じて) センタ プレートを取り外します。




5. ハードディスク ドライブを取り付けます。






6. センタ プレートとカバー プレートを取り付けます。

重要:オプションの2台目のハードディスク ドライブは、カバー プレートを元に戻す前に取り付けてください。




7. ハードディスク ドライブ ケーブルをハードディスク ドライブに接続します。

**重要**: ハードディスク ドライブ ケーブルは、必ず、図のように、ハードディスク ドライブに接続してください。



8. ハードディスク ドライブ ケージをサーバ ブレードに取り付けます。



## デュアル ポート ファイバ チャネル アダプタ (2GB) オプション


サーバ ブレードは、以下の部品と一緒に使用することで、SAN接続に合わせて構成できます。

- FCアダプタ
- サポートされているp-Classサーバ ブレード
- SAN互換インターコネクト
- SFPトランシーバ(デュアル ポートFCアダプタに同梱)
- 光FCケーブル(同梱されていません)
- サポートされているSANおよび関連ソフトウェア

サーバ ブレードのSAN構成情報について詳しくは、以下を参照してください。

- HPのWebサイトhttp://www.hp.com/products/servers/proliant-bl/p-class/info/(英語)内のHP ProLiant p-Classサー バ ブレードの製品のWebページにある各モデル別のQuickSpecs
- HPのWebサイトhttp://h18006.www1.hp.com/products/storageworks/san/documentation.html(英語)内のHP StorageWorks SANについての参考資料
- HP BladeSystem p-ClassストレージのWebサイトhttp://www.hp.com/go/bladesystem/storage/(英語)


1. コンポーネントを取り付ける前に、FCアダプタのラベルを調べて、サーバ ブレードとの互換性を確認します。




- 2. サーバ ブレードにあるすべてのデータのバックアップを取ります。
- 3. サーバ ブレードが最新バージョンのROMを搭載していることを確認します。

▲ 注意:必ず、最新バージョンのシステムROMを搭載していることを確認してください。適切なバージョンのファームウェアを搭載 していないと、サーバやハードウェア オプションが適切に動作しないことがあります。最新バージョンのROMについては、HPの Webサイトhttp://www.hp.com/jp/servers/swdrivers/を参照してください。

- 4. サーバ ブレードの電源を切ります(12ページ)。
- 5. サーバ ブレードをスリーブから取り外します(13ページ)。
- 6. EmulexベースのFCアダプタの場合は、サーバ セレクタ スイッチを設定します。
- 重要:サーバセレクタスイッチは、両方が0または両方が1に設定されていることを確認してください。



#### 7. FCアダプタを取り付けます。



FCアダプタ コネクタの位置については、「内部コンポーネント」(8ページ)を参照してください。

HP ProLiant BL35pサーバ ブレードは、特定のMicrosoft® Windows® SANドライバがないと、オプションのデュアル ポート ファイバ チャネル アダプタをサポートできません。

最新バージョンのSANドライバをダウンロードするには、まず、HPのサポートWebサイトhttp://www.hp.com/jp/servers/ swdrivers/にアクセスします。

HPのサポートWebサイトにアクセスしたら、製品名を入力し、ドライバとソフトウェアのダウンロードを選択して、画 面の指示に従ってください。

## マルチファンクション ネットワーク アダプタ オプション


コンポーネントを取り付ける前に、以下の手順を実行してください。

- 1. サーバ ブレードにあるすべてのデータのバックアップを取ります。
- 2. サーバ ブレードが最新バージョンのROMを搭載していることを確認します。

▲ 注意:必ず、最新バージョンのシステムROMを搭載していることを確認してください。適切なバージョンのファームウェアを搭載 していないと、サーバやハードウェア オプションが適切に動作しないことがあります。最新バージョンのROMについては、HPの Webサイトhttp://www.hp.com/jp/servers/swdrivers/を参照してください。

- 3. サーバ ブレードの電源を切ります(12ページ)。
- 4. サーバ ブレードをスリーブから取り外します(13ページ)。
- 5. 標準装備のNICメザニン カードを取り外します。

**△ 注意**:ボードは、必ず、まっすぐに持ち上げてください。ボードの一部を持って、傾けた状態で持ち上げると、コネクタが損傷す ることがあります。



- 6. マルチファンクション ネットワーク アダプタを取り付けます。
- 7. 必要に応じて、FCアダプタを取り付けます。

# 

### この項の目次

ローカルI/Oケーブルの使用	.32
iLOによるローカル管理	.32
ビデオおよびUSBデバイスを使用したサーバ ブレードへのローカル接続	

## ローカルI/〇ケーブルの使用

ローカルI/Oケーブルを使用すると、サーバ ブレードの管理、設定、および診断を以下の2通りの方法で行うことができ

- サーバ ブレードilOインタフェースへのローカル接続
- ビデオおよびUSBデバイスのサーバ ブレードへの直接接続

## iLOによるローカル管理


ローカルI/Oケーブルを使用してilOにローカル接続するためには、次のコンポーネントを用意する必要があります。

- 10/100 Ethernet RJ-45コネクタを備えたクライアント デバイス
- RJ-45コネクタの付いたネットワーク ケーブル


iLOに接続するには、以下の手順に従ってください。

▲ 注意:iLOに接続する際に、ローカルI/Oケーブルをハブに接続しないでください。すべてのサーバ ブレードには、I/Oポートを介し て同じIPアドレスが割り当てられます。1台のハブに複数接続すると、ネットワーク上で各サーバ ブレードを識別できなくなります。

1. RJ-45ネットワーク ケーブルを使用して、ローカル クライアント デバイスをローカルI/〇ケーブルに接続します。



2. ローカルI/Oケーブルをサーバ ブレードのI/Oポートに接続します。



▲ 注意:ローカルI/Oケーブルは、使用しない場合には取り外してください。ポートやコネクタは、永続的に接続する仕様にはなって いません。iLOコネクタが使用されていないときにもローカルI/Oケーブルが接続されていると、背面側のiLOコネクタの性能が低下

▲ 注意: ローカルI/〇ケーブルを取り外す前に、以下のガイドラインに従ってください。

- iLOポートからケーブルを取り外す前に、現在のiLOセッションから完全にログアウトしてください。UID LEDが点滅している間 は、ローカルI/〇ケーブルを取り外さないでください。
- 必ず、サーバ ブレード コネクタの側面にあるロック用ボタンを押し込んでから、I/Oポートからケーブルを取り外してくださ い。そうしないと、装置が損傷する場合があります。

## ビデオおよびUSBデバイスを使用したサーバ ブレードへの ローカル接続

ローカルI/Oケーブルを使用して、以下のUSBデバイスをサーバ ブレードに接続します。

- モニタ
- USBハブ
- USBキーボード
- USBマウス
- USB CD-ROMドライブ
- USBディスケット ドライブ
- USBドライブ キー

さまざまな構成が可能ですが、ここではそのうちの2つを提供します。

#### ローカル キーボード、ビデオ、およびマウスによるサーバ ブレードの管理(例)


この例では、サーバ ブレードが診断ステーションに接続されている場合の例を示します。診断ステーションの使用に関 連したガイドラインと制約事項(15ページ)を確認してください。



⚠ 注意: ローカルI/Oケーブルは、使用しない場合には取り外してください。ポートやコネクタは、永続的に接続する仕様にはなって いません。iLOコネクタが使用されていないときにもローカルI/Oケーブルが接続されていると、背面側のiLOコネクタの性能が低下 します。

注:この構成では、USBハブは不要です。追加デバイスを接続する場合はUSBハブを使用してください。

- 1. ローカルI/〇ケーブルをサーバ ブレードに接続します。
- 2. ビデオ コネクタをモニタに接続します。
- 3. USBマウスをUSBコネクタの1つに接続します。
- 4. USBキーボードを別のUSBコネクタに接続します。



番号	説明
1	サーバ ブレード
2	モニタ
3	USBマウス
4	USBキーボード

#### ローカル メディア デバイスによるサーバ ブレードのインストール

この例では、サーバ ブレードが診断ステーションに接続されている場合の例を示します。診断ステーションの使用に関 連したガイドラインと制約事項(15ページ)を確認してください。

SmartStart CDなどのCD-ROMやディスケットからサーバ ブレードを設定したり、ソフトウェア アップデートおよびパッ チをロードしたりする場合は、以下の構成を使用します。




⚠ 注意: ローカルI/〇ケーブルは、使用しない場合には取り外してください。ポートやコネクタは、永続的に接続する仕様にはなって。 いません。iLOコネクタが使用されていないときにもローカルI/Oケーブルが接続されていると、背面側のiLOコネクタの性能が低下 します。

- 1. ローカルI/〇ケーブルをサーバ ブレードに接続します。
- 2. ビデオ コネクタをモニタに接続します。
- 3. USBハブをUSBコネクタの1つに接続します。
- 4. 以下の品目をUSBハブに接続します。
  - USB CD-ROMドライブ
  - USBキーボード
  - USBマウス



注: USBディスケット ドライブとCD-ROMドライブ、またはそのいずれかをサーバ ブレードに接続するには、USBハブを使用してください。USBハブにより、追加のUSBデバイスを接続することができます。



番号	説明
1	サーバ ブレード
2	モニタ
3	USBハブ
4	USB CD-ROMドライブまたはUSBディスケット ドライブ
5	USBキーボード
6	USBマウス

## 設定とユーティリティ

#### この項の目次

SAS BIOS設定ユーティリティ	36
サーバ ブレード インストール ツール	
管理ツール	
シール	
リモート サポートおよび分析ツール	
・ - ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	

### SAS BIOS設定ユーティリティ

### SAS BIOSの機能

SAS BIOSは、SASハードウェア リソースを管理する起動可能なROMコードです。このBIOSは、SASコントローラまたは プロセッサ ファミリ専用です。SAS BIOSは、標準のシステムBIOSと統合され、INT13hによって提供される標準ディスク サービス ルーチンを拡張します。

起動時の初期化中に、SAS BIOSは、システムBIOSにIDEドライブなどの他のハードディスク ドライブがすでにインストー ルされているかどうかを確認します。他のドライブがすでにインストールされている場合、SAS BIOSは、このドライブ の後に、検出したすべてのSASドライブをマッピングします。ドライブがインストールされていない場合、SAS BIOSは、 ドライブをシステムの起動ドライブから順にインストールします。この操作が行われた後、システムは、SAS BIOSによっ て制御されるドライブから起動します。

#### BBSによる起動初期化

SAS BIOSは、BBS (BIOS Boot Specification) をサポートしています。システムがBBSをサポートしている場合は、システ ムBIOSセットアップメニューを使用して起動順序とドライブ順序を選択してください。システムBIOSセットアップでは、 起動接続デバイス メニューに、使用可能な起動オプションが示されます。デバイスおよびブート順を選択してください。 終了すると、起動プロセスに戻ります。

### SAS BIOS設定ユーティリティの起動

SAS BIOS 6.xxとSAS BIOS設定ユーティリティにより、SAS HBAのデフォルト設定を変更できます。デフォルト値が他の デバイスの設定と競合している場合やシステム性能を最適化する必要がある場合は、デフォルト設定を変更することが可 能です。SAS BIOSのバージョン番号は、起動時に表示されます。起動時に、次のメッセージが表示されます。

Press F8 to start LSI Logic Configuration Utility...



**営 注**:バージョン番号によっては、起動時に使用するキーが異なる場合があります。

このメッセージは、画面に5秒間表示されます。この間にF8キーを押して、ユーティリティを起動できます。画面に次の メッセージが表示されます。

Please wait, invoking LSI Logic Configuration Utility...

しばらくして、SAS BIOS設定ユーティリティが起動します。

起動プロセスの実行時に、以下のメッセージが表示される場合があります。

- Adapter removed from boot order!
   このメッセージは、HBAがシステムから取り外されている場合やHBAがPCIブリッジの先に移動されている場合に表示されます。
- Adapter configuration may have changed, reconfiguration is suggested!
   このメッセージは、起動順序リストに含まれているHBAが4枚未満で、表示されている数よりも実際に存在するHBAが多い場合に表示されます。

SAS BIOS設定ユーティリティによって検出されるデバイスの中には、SAS BIOSでは制御できないもの(固有のドライバが必要なテープ ドライブやスキャナなど)もあります。ただし、SAS BIOS設定ユーティリティでは、これらのデバイスのパラメータの一部を変更することができます。

# 設定ユーティリティの画面

SAS BIOS設定ユーティリティのすべての画面には、画面の上から順番に、以下のエリアが含まれています。

- ヘッダ ユーティリティおよびバージョン番号を確認できます。
- メニュー 現在の画面のタイトルが表示されます。[Adapter List]以外の画面では、アダプタ名も表示されます。
- メイン エリア・データを表示するためのメイン エリアです。このエリアには、項目を選択するためのカーソル、および必要に応じて、縦と横のスクロール バーが表示されます。
- フッタ 一般的なヘルプ情報テキストが表示されます。

# [Adapter List]画面

SAS BIOS設定ユーティリティが開くと、まず[Adapter List]画面が表示されます。この画面には、システムに取り付けられている各アダプタに関する情報が表示されます。



このホスト バス アダプタがRBSU内のアクティブ起動コントローラとして設定されている場合は、次のような操作が可能です。

- 起動順序シーケンス内のアダプタの位置を変更するには、そのアダプタの[Boot Order]フィールドにカーソルを合わせて、-キーまたは+キーを押します。
- 起動順序リストにアダプタを追加するには、そのアダプタの[Boot Order]フィールドにカーソルを合わせて、Insキーを押します。
- 起動順序リストからアダプタを削除するには、そのアダプタの[Boot Order]フィールドにカーソルを合わせて、Del キーを押します。


変更を行った場合、画面を終了する前に保存する必要があります。

また、この[Adapter List]画面から、他の3つの画面に移動することもできます。

- [Global Properties]画面(38ページ)
- [Adapter Properties]画面(39ページ)
- [Exit Menu]画面(44ページ)

# [Global Properties]画面

[Global Properties]画面は、グローバル スコープ設定を変更できます。[Global Properties]画面にアクセスするには、[Adapter List]画面でAlt+Nキーを押します。



フィールド	説明
Pause When Boot Alert Displayed	このオプションは、起動プロセス時にアラート メッセージが表示された後にユーザが確認できるようにBIOSがプロセスを一時停止させるかどうかを指定します。設定可能な値は、以下のとおりです。
	• No(メッセージが表示された後もBIOSは処理を続けます)
	Yes (メッセージが表示された後、ユーザがキーを押すまでBIOSは処理を停止します)
Boot information display mode	このオプションは、起動プロセス時にBIOSがHBAおよびデバイスに関して表示する情報量を制御します。設定可能な値は、以下のとおりです。
	Display adapters only
	Display adapters and all devices
	Display minimal information
	Display adapters and installed devices
Support interrupt	このオプションでは、必要に応じて、INT40へのフックを防止することができます。設定可能な値は、以下のとおりです。
	Hook interrupt (default)
	Bypass interrupt hook
Restore defaults	このフィールドが選択されている状態で <b>Enter</b> キーを押すと、この画面上の他のフィールド内の値がデフォルト設定に戻ります。


[Global Properties]画面を終了するには、以下の手順に従ってください。

- [Adapter List]画面に戻るには、**Alt+N**キーを押します。
- [Exit Menu]画面にアクセスするには、**Esc**キーを押します。

# [Adapter Properties]画面

HBAに関する情報を表示し、HBAを制御するコンポーネント(OSドライバ、BIOS、またはその両方)を決定するには、 [Adapter Properties]画面を使用します。

[Adapter Properties]画面にアクセスするには、[Adapter List]画面のHBAリスト フィールドで矢印キーを使用して特定の HBAにカーソルを合わせ、**Enter**キーを押します。



提供される起動サポート設定オプションは次のとおりです。

- Enabled BIOS & OS (デフォルト): HBAは、BIOSとオペレーティング システム ドライバの両方により制御されます。
- Enabled BIOS Only: HBAはBIOSによってのみ制御され、OSドライバの制御は受けません。一部のOSドライバは、この設定をサポートしません。たとえば、特定のMicrosoft® Windows®ドライバのHBA制御を禁止することはできません。
- Enabled OS Only: HBAはOSドライバによってのみ制御され、BIOSの制御は受けません。
- Disabled: BIOSは、ロードされても、HBAを制御しません。ただし、設定プロトコルを介してHBAを認識することはできます。

この設定に加えた変更は、[Adapter List]画面の[Status]フィールドに反映されます。新しい設定は、システムを再起動するまで有効になりません。

また、この画面からはユーティリティ内の他の画面にアクセスすることもできます。アクセスした画面で、RAIDボリュームの設定や管理タスクを実行したり、HBAのSASトポロジについての情報を表示したりすることができます。

- [RAID Properties]画面にアクセスするには、[RAID Properties]フィールドにカーソルを合わせて、Enterキーを押します。
- [SAS Topology]画面にアクセスするには、[SAS Topology]フィールドにカーソルを合わせて、Enterキーを押します。


#### [RAID Properties]画面

[Adapter Properties]画面で[RAID Properties]リンクを選択すると、次のいずれかの画面が表示されます。

- RAIDボリュームが現在設定されていない場合は、[Select New Array Type]画面が表示されます。
- 少なくとも1つのRAIDボリュームが現在設定されている場合は、[View Array]画面が表示されます。

#### [Select New Array Type]画面

この画面には、作成できるRAIDボリュームのタイプが表示されます。[Create Raid 1 Volume]フィールドか[Create Raid 0 Volume]フィールドにカーソルを合わせて**Enter**キーを押し、[Create New Array]画面を表示してください。



#### [Create New Array]画面

[Create New Array]画面では、新しいアレイに使用するディスク ドライブを選択できます。



RAID 1ボリュームの場合、最初のディスクを追加する際に次のいずれかのオプションを選択します。

既存のデータを維持したままRAID 1アレイに移行する場合は、Mキーを押します。ディスクが同期化されます。




▲ 注意: Dキーを押すと、アレイに含まれるすべてのディスク上のデータが削除されます。

既存のデータを上書きして新しいRAID 1アレイを作成する場合は、Dキーを押します。ディスクは同期化されません。 ボリュームを設定したら、Cキーを押してアレイを作成します。アレイが作成されると、[Adapter Properties]画面に戻り ます。

## [View Array]画面


[View Array]画面では、現在のアレイ設定を表示したり、[Manage Array]画面にアクセスしたりできます。

- 次のアレイを表示するには、Alt+Nキーを押します。
- このアレイの管理タスクを実行するには、[Manage Array]フィールドにカーソルを合わせて、Enterキーを押します。
- 新しいアレイを作成するには、Cキーを押します。



#### [Manage Array]画面


現在選択しているアレイの機能を変更するには、[Manage Array]画面を使用します。



- [Synchronize Array]、[Activate Array]、[Delete Array]のいずれかを選択してください。
  - 選択を確認する場合は、Yキーを押します。
  - プロセスを取り消す場合は、Nキーを押します。

## [SAS Topology]画面

[SAS Topology]画面には、アダプタに接続されている個々のデバイスに関する基本的な情報が表示されます。また、この画面を使用して、リスト内のデバイスに対応するシステム内の物理デバイスを特定できます。デバイスについてのすべての情報を表示するには、水平方向にスクロールします。この画面にアクセスするには、[Adapter Properties]画面で[SAS Topology]リンクを選択します。



- デバイスに関する詳細情報を表示するには、該当するデバイスの[Device Identifier]フィールドにカーソルを合わせて Alt+Dキーを押します。[Device Properties]画面が開きます。
- リストされたデバイスに対応する物理デバイスを確認したい場合は、該当する[Device Identifier]フィールドにカーソルを合わせてEnterキーを押します。デバイスの識別LEDが点灯します。
- この画面でCキーを押せば、存在しないデバイスに対するデバイス マッピングをいつでもクリアできます。

#### [Device Properties]画面

[Device Properties]画面には、特定のデバイスに関する情報が表示されます。この画面にアクセスするには、[SAS Topology] 画面で、デバイスの[Device Identifier]フィールドにカーソルを合わせて、**Alt+D**キーを押します。


- 次のデバイスに移動するには、Alt+Nキーを押します。
- 前のデバイスに戻るには、Alt+Pキーを押します。



この画面からは、[Format]および[Verify]画面にアクセスすることもできます。これらの画面にアクセスするには、該当す るフィールドにカーソルを合わせて、Enterキーを押します。

#### [Device Format]画面

特定のデバイスをフォーマットする場合は、[Device Format]画面を使用します。この画面にアクセスするには、[Device Properties]画面の該当するフィールドにカーソルを合わせて、Enterキーを押します。




▲ 注意:フォーマットを開始すると、停止したり取り消したりすることはできません。

フォーマットを開始するには、「キーを押します。

ドライブが別のセクタ サイズでフォーマットされている場合でも、この手順では、セクタ サイズは512バイトに設定さ れます。RAIDボリュームでSAS BIOS設定ユーティリティがサポートするセクタ サイズは、512バイトだけです。

#### [Device Verify]画面

特定のデバイスを検証する場合は、[Device Verify]画面を使用します。この画面にアクセスするには、[Device Properties] 画面の該当するフィールドにカーソルを合わせて、Enterキーを押します。



検証プロセスを開始するには、Enterキーを押します。Escキーを押すと、いつでも、検証プロセスを取り消しできます。

論理ブロック アドレス (LBA) を再割り当てできる場合、または再割り当てしなければならない場合は、Enterキーを押し た後に次のプロンプトが表示されます。

Reassign the block?

(Yes, No, All, nonE, Cancel)


再割り当てオプションは、以下のとおりです。

- Yes このブロックだけが再割り当てされます。将来別のブロックを再割り当てしなければならない場合は、プロンプ トがもう一度表示されます。
- No このブロックは再割り当てされません。将来別のブロックを再割り当てしなければならない場合は、プロンプト がもう一度表示されます。
- All 現在のブロックが再割り当てされ、再割り当てが必要な別のブロックも、プロンプトは再表示されずに、自動的 に再割り当てされます。
- nonE 現在のブロックは再割り当てされず、再割り当てが必要な他のどのブロックも自動的に再割り当てされません。 プロンプトももう一度表示されません。
- Cancel どのブロックも再割り当てされず、検証プロセスが停止されます。

## [Exit Menu]画面

設定の中には終了プロセスの実行中に有効化されるものもあるので、SAS BIOS設定ユーティリティは正常に終了する必 要があります。

ユーティリティ内のどの画面でも、Escキーを押せばいつでも[Exit Menu]画面にアクセスできます。



関連性のないオプションや使用できないオプションは、非アクティブになっています。

## 設定タスクの実行

#### RAID 0ボリュームの作成

RAID Oボリュームでは、複数のディスク ドライブを結合して論理的な1つのボリュームを形成し、それらのディスク ド ライブにデータをストライピングします。RAID Oボリュームを作成することにより、ストレージ容量を最大限に利用し て、パフォーマンスを最大限に高めることができます。



重要: RAID Oには、ドライブに障害が発生した場合のデータ保護機能はありません。

RAID Oボリュームに使用するドライブを選択する場合は、次の点に注意してください。

ボリューム内のドライブのタイプがすべて同じでなければなりません。

- 各ドライブのフォーマットは、512バイト ブロックでなくてはなりません。
- リムーバブルメディアが含まれるドライブは、サポートされません。
- ボリューム内のドライブの数は、2~8台でなければなりません。

RAID Oボリュームを作成するには、以下の手順に従ってください。

- 1. [Adapter List]画面でアダプタを選択します。
- 2. [Adapter Properties]画面で、[RAID Properties]を選択します。
  - 該当するアダプタですでにボリュームが設定されている場合は、[View Array]画面が表示されます。Cキーを押 して新しいボリュームを作成し、次の手順に進みます。
  - 該当するアダプタにまだボリュームが設定されていない場合は、[Select New Array Type]画面が表示されます。 次の手順に進みます。
- 3. [Select New Array Type]画面で、[Create RAID 0 Volume]を選択します。

[Create New Array]画面が表示されます。この画面には、RAID Oボリュームの作成に使用できるドライブが表示され ます。

4. ボリューム内の各ドライブについて、カーソルを[RAID Disk]欄に合わせ、+キー、-キー、またはスペース バーを押

このフィールドに[No]と表示されていたものが[Yes]に変更され、[Array Size]フィールドの値が変更され、ボリュー ムの新しいサイズが反映されます。

5. ボリュームを設定したら、Cキーを押して、[Save changes]を選択します。



**重要:RAIDボリュームに含むディスクの台数を設定した後で、ボリュームを変更することはできません。** 

アレイの作成中、設定ユーティリティは一時停止し、その後、[Adapter Properties]画面に戻ります。

(オプション) RAID 0ボリュームをブート ボリュームに設定するには、[Adapter Properties]画面の[SAS Topology]オ プションを選択し、表示された画面でブート ボリュームを設定します。詳しくは、「起動ディスクの選択」(47ペー ジ)を参照してください。

## RAID 1ボリュームの作成

RAID 1ボリュームでは、1台のディスク ドライブから別のディスク ドライブにデータがミラーリングされます。これに より、単一のドライブで障害が発生した場合でもデータが保護されるので、信頼性が向上します。

RAID 1ボリュームに使用するドライブを選択する場合は、次の点に注意してください。

- ボリューム内のドライブのタイプがすべて同じでなければなりません。
- 各ドライブのフォーマットは、512バイト ブロックでなくてはなりません。
- リムーバブルメディアが含まれるドライブは、サポートされません。
- RAID 1ボリュームは、2台のドライブで構成します。

RAID 1ボリュームを作成するには、以下の手順に従ってください。

- 1. [Adapter List]画面で、アダプタを選択します。
- 2. [Adapter Properties]画面で、[RAID Properties]を選択します。
  - 該当するアダプタにすでにボリュームが設定されている場合は、[View Array]画面が表示されます。Cキーを押 して新しいボリュームを作成し、次の手順に進みます。
  - 該当するアダプタにまだボリュームが設定されていない場合は、[Select New Array Type]画面が表示されます。 次の手順に進みます。
- 3. [Select New Array Type]画面で、[Create RAID 1 Volume]を選択します。

[Create New Array]画面が表示されます。この画面には、RAID 1ボリュームの作成に使用できるドライブが表示され ます。

4. ボリューム内の各ドライブについて、カーソルを[RAID Disk]欄に合わせ、+キー、-キー、またはスペース バーを押 します。このフィールドに[No]と表示されていたものが[Yes]に変更され、[Array Size]フィールドの値が変更され、 ボリュームの新しいサイズが反映されます。

最初のドライブを追加したら、既存のデータを維持するか上書きするかを選択します。

- 最初のドライブの既存のデータを維持する場合は、Mキーを押します。
- 最初のドライブのデータを上書きする場合は、Dキーを押します。
- 5. ボリューム設定が完了したら、Cキーを押して、[Save Changes]を選択します。 アレイの作成中、設定ユーティリティは一時停止し、その後、[Adapter Properties]画面に戻ります。
- 6. (オプション)RAID 1ボリュームをブート ボリュームに設定するには、[Adapter Properties]画面の[SAS Topology]オ プションを選択します。詳しくは、「起動ディスクの選択」(47ページ)を参照してください。

## RAIDボリュームのプロパティの表示

- 1. [Adapter List]画面で、アダプタを選択します。
- 2. [Adapter Properties]画面で、[RAID Properties]を選択します。[View Array]画面が表示され、アダプタの最初のボ リュームのプロパティが示されます。
- 3. 該当するアダプタに複数のボリュームが設定されている場合は、Alt+Nキーを押すと次のアレイのプロパティが表示 されます。

#### アレイの管理

アレイを管理するには、以下の手順に従ってください。

- 1. [Adapter List]画面で、アダプタを選択します。
- 2. [Adapter Properties]画面で、[RAID Properties]を選択します。
- 3. [View Array]画面で、[Manage Array]を選択します。
- 4. 使用できるオプションを選択します。
  - アレイの同期化
  - アレイのアクティブ化
  - アレイの削除

#### アレイの同期化

RAID 1ボリュームを同期化すると、変更されたデータをプライマリ ドライブからコピーすることによって、ミラーの2台 目のドライブのデータが更新されます。

同期化を開始するには、[Manage Array]画面で[Synchronize Array]を選択してYキーを押します(同期化をキャンセル するには、**N**キーを押します)。

#### アレイのアクティブ化

アレイは、たとえば、1枚のコントローラまたは1台のコンピュータから削除され、別のコントローラやコンピュータに 移動されると、非アクティブになります。[Activate Array]オプションを使用すると、システムに追加された非アクティブ アレイを再びアクティブにすることができます。このオプションは、選択されているアレイが現在非アクティブである場

アレイをアクティブ化するには、[Manage Array]画面で[Activate Array]を選択してYキーを押します(アクティブ化を キャンセルするには、**N**キーを押します)。

操作が中断された後、アレイがアクティブになります。

#### アレイの削除

⚠ 注意:データの消失を防止するために、アレイを削除する場合は、事前にデータをすべてバックアップしてください。

アレイを削除するには、[Manage Array]画面で**[Delete Array]**を選択して**Y**キーを押します(削除をキャンセルするには、**N**キーを押します)。

削除されたボリュームは、復元できません。RAID 1ボリュームを削除すると、データは、プライマリ ディスク上に維持されます。アレイに含まれていた他のボリューム上のマスタ ブート レコードは、削除されます。他のRAIDタイプについては、すべてのディスクのマスタ ブート レコードが削除されます。

#### ディスク ドライブの確認

ディスク ドライブの物理位置は、次の2つの方法で確認できます。

- [Create New Array]画面では、RAIDボリュームに追加するドライブを選択すると、該当するドライブの識別LEDが点 灯します。RAIDボリュームが作成された場合や、ボリューム内で選択していたドライブの選択を解除した場合は、 識別LEDが消灯します。
- [SAS Topology]画面では、カーソルをドライブに合わせて**Enter**キーを押します。別のキーが押されるまでの間、該当するドライブの識別LEDが点灯します。

## 起動ディスクの選択

起動ディスクを選択するには、以下の手順に従ってください。

- 1. [Adapter List]画面で、アダプタを選択します。
- 2. [Adapter Properties]画面で、**[SAS Topology]**を選択して、[SAS Topology]画面を表示します。起動デバイスの選択がサポートされる場合は、画面の下部に**Alt+B**キー オプションが示されます。デバイスが起動デバイスとして現在設定されている場合は、[Device Info]欄に[Boot]と表示されます。
  - 起動ディスク指定を解除するには、現在の起動ディスクにカーソルを合わせてAlt+Bキーを押します。アダプタには起動デバイスの指定がなくなります。
  - 起動ディスクを選択するには、カーソルをディスクに移動させて、**Alt+B**キーを押します。選択されたディスクは、次の起動時にスキャンID 0に移動され、この位置が維持されます。起動ディスクは、1つしか設定できません。

# サーバ ブレード インストール ツール

# ソフトウェア ドライバと追加のコンポーネント

HPは、サーバ ブレード用に次のソフトウェア コンポーネントも提供します。

- ヘルス/ウェルネス ドライバおよびIMLビューア
- iLOアドバンスト マネジメント インタフェース ドライバ
- ラック インフラストラクチャ インタフェース サービス

これらのソフトウェアは、Microsoft® Windows® OSのユーザ用に、HPのWebサイトhttp://www.hp.com/jp/servers/swdriversに掲載されているProLiant Support Pack for Microsoft® Windows®で提供されます。

Linux OSのユーザ用のコンポーネントは、HPのWebサイトhttp://www.hp.com/products/servers/linux/(英語)からダウンロードできます。

これらのコンポーネントをLinux OSで使用する方法については、HPのWebサイトhttp://h18000.www1.hp.com/products/servers/linux/documentation.html(英語)を参照してください。

# ProLiant p-Classの高度な管理

Proliant p-Classサーバ ブレードには、iLOアドバンストが標準装備されています。iLOアドバンストを使用すると、サーバ のヘルス情報を提供し、サーバ ブレードをリモートで管理できます。iLOアドバンストの機能には、サポートされている Webブラウザを使用してネットワーク上のクライアント デバイスからアクセスできます。これらの機能に加えて、iLOアドバンストでは、ホストのOSやホストのサーバ ブレードの状態に関係なくキーボード、マウス、およびビデオ(テキストおよびグラフィックス)を使用してサーバ ブレードを操作できます。

iLOには、インテリジェントなマイクロプロセッサ、セキュリティ保護されたメモリ、および専用のネットワーク インタフェースを備えています。この設計により、iLOは、ホストのサーバ ブレードおよびそのOSとは独立して動作が可能です。iLOは、アクセス権のあるネットワーク クライアントからのリモート アクセスを可能にしたり、アラートの送信を行ったり、サーバ ブレードのその他の管理機能を実行することができます。

サポートされるWebブラウザを使用して、次のことが可能です。

- ホストのサーバ ブレードのコンソールに対するリモートからのアクセス (テキスト モードおよびグラフィックス モードのすべての画面でのキーボードおよびマウスのフル操作)
- リモートからのホストのサーバブレードの電源投入、切断、または再起動
- ホストのサーバ ブレードをリモートで起動して仮想ディスケット イメージを使用することにより、ROMのアップグレードやOSのインストールを実行
- ホストのサーバ ブレードの状態に関係なくiLOアドバンストからアラートを送信
- iLOアドバンストによって提供される高度なトラブルシューティング機能の使用
- Webブラウザの起動、SNMPアラート通知の使用、およびHP SIMを使用したサーバ ブレードの診断
- エンクロージャ内の各サーバ ブレードにある専用iLOマネジメントNICの静的IPベイを設定することによる高速インストール

ilOとの接続性を確保するには、サーバ ブレードを正しくケーブル接続しなければなりません。次のいずれかの方法に従ってサーバ ブレードを接続してください。

- 既存のネットワークを使用(ラック内) この方法では、サーバ ブレードをエンクロージャに取り付けて、手動で、またはDHCPを介してIPアドレスを割り当てる必要があります。
- サーバ ブレードI/Oポートを使用
  - ラック内・この方法では、ローカルI/OポートとクライアントPCにローカルI/Oケーブルを接続する必要があります。ローカルI/Oケーブルのラベルに示されている静的IPアドレスとサーバ ブレード正面の初期アクセス情報を使用して、iLOアドバンストのリモート コンソールでサーバ ブレードにアクセスできます。
  - ラック外。診断ステーションを使用・この方法では、オプションの診断ステーションを使用してサーバ ブレードの電源を投入し、静的IPアドレスおよびローカルI/〇ケーブルを使用して外部のコンピュータに接続する必要があります。ケーブル接続手順については、診断ステーションに同梱されている、またはドキュメンテーションCDに収録されているマニュアルを参照してください。
  - サーバ ブレードのリア パネルのコネクタを使用(ラック外。診断ステーションを使用) この方法では、オプションの診断ステーションを使用してサーバ ブレードの電源を投入し、ハブを介して既存のネットワークに接続することにより、ラック外でサーバ ブレードを設定できます。IPアドレスは、ネットワーク上のDHCPサーバにより割り当てられます。

[p-Class]タブでは、HP BladeSystemの特定の設定を制御できます。iLOは、HP BladeSystem構成のWebベースのステータス機能も提供します。

ilOアドバンストについて詳しくは、HPのWebサイトhttp://www.hp.com/jp/manualで提供される『HP内蔵Lights-Outユーザ ガイド』を参照してください。

#### ネットワーク ベースPXEによるインストール

PXEは、Intel® WfM仕様のコンポーネントです。PXEモデルにより、サーバ ブレードは、PXEサーバからNBPをロードして実行し、設定済みイメージを実行することができます。ソフトウェア ユーティリティや起動ディスケット イメージにより作成されたOSイメージをこのイメージとして使用できます。この機能により、ネットワーク経由でのサーバ ブレードの設定やOSのインストールが可能になります。

#### インストールの概要

起動したPXE対応クライアントは、DHCPサーバからIPアドレスを取得します。クライアントは、該当する起動サーバから NBPの名前を取得します。次に、クライアントは、TFTPを使用して、起動サーバからNBPをダウンロードしてイメージを 実行します。

インストールされる各サーバ ブレードについて、PXE用に指定されたNICにPXEサーバを接続する必要があります。サーバ ブレードはデフォルトで、NIC 1にPXE機能を設定していますが、RBSUで、2つのいずれのNCシリーズNICもPXE用として指定することができます。RJ-45パッチ パネル上のNICコネクタやインターコネクト スイッチについては、サーバ ブレードに同梱のマニュアルを参照してください。



注:実際のNIC番号は、サーバ ブレードにインストールされているOSなど、複数の要因に依存します。

PXEによるインストール用のサーバをネットワーク上にインストールして、複数のサーバ ブレードにオペレーティング システムをインストールできます。

#### インストール用インフラストラクチャ

ネットワーク ベースのPXEによるインストール用のインフラストラクチャを構築するには、次のソフトウェアをインストー ルし、次のハードウェアの最小構成要件を満たすようにしなければなりません。

- クライアントPC(管理ワークステーション)
  - AMD Athlon™ XPプロセッサ(700MHz以上を推奨)、AMD Athlon™ 64プロセッサ、またはIntel® Pentium® III以 上のプロセッサ(700MHz以上を推奨)
  - 128MBのRAM
  - Microsoft® Windows® 2000 ProfessionalまたはMicrosoft® Windows® XP OS
  - Microsoft® Internet Explorer 5.5以上、128ビット暗号化
  - 10/100 RJ-45コネクタ付きのEthernet NIC
  - TCP/IPネットワーク、およびiLO診断ポートのIPアドレスまたは割り当てられたDHCPアドレスもしくは静的IPア ドレスのいずれかと互換性のあるIPアドレス
  - CD-ROMドライブやディスケット ドライブ
  - 次のいずれかのバージョンのJava™ Runtime Environment
    - 1.3.1\_02
    - 1.3.1\_07
    - 1.3.1\_08
    - 1.4.1 (Windows®ユーザの場合のみ)
    - 1.4.2 (Linuxユーザの場合のみ)

Java™ Runtime Environmentのバージョンについては、Sun社のWebサイトhttp://java.sun.com/products/archive/ index.htmlにアクセスしてください。

- DHCPサーバ(IPアドレス割り当て用)
  - AMD Athlon™ XPプロセッサ(700MHz以上を推奨)、AMD Athlon™ 64プロセッサ、またはPentium®/Pentium® || 200MHz以上のプロセッサ
  - 64MBのRAM
  - ハードディスク ドライブに64MBの空き容量
  - 10-Mb/秒ネットワークアダプタ
- PXEによるインストール用のサーバ(起動イメージの保存)
  - AMD Athlon™ XPプロセッサ(700MHz以上を推奨)、AMD Athlon™ 64プロセッサ、またはIntel® Pentium® III以 上のプロセッサ(500MHzを推奨)
  - 256MBØRAM
  - 10-Mb/秒ネットワーク アダプタ
  - CD-ROMドライブ
- NFSレポジトリ サーバ (Red Hat Linuxのインストールのみに必要)
  - Red Hat Linux 7.2 OS以降をインストール済み
  - ネットワーク接続
  - CD-ROMドライブ
  - NFSがインストールされている
  - ハードディスク ドライブに1.5GB以上の空き容量

- Windows®レポジトリ サーバ (Windows®のインストールのみ必要)
  - Windows® 2000またはWindows® 2003 OSをインストール済み
  - ネットワーク接続
  - CD-ROMドライブ
  - ハードディスク ドライブに1.5GB以上の空き容量
  - TCP/IPネットワークおよびiLO診断ポートのIPアドレス、または割り当てられたDHCPアドレス、もしくは静的IP アドレスのいずれかと互換性のあるIPアドレス
  - CD-ROMドライブやディスケット ドライブ
  - 次のいずれかのバージョンのJava™ Runtime Environment
    - 1.3.1 02
    - 1.3.1 07
    - 1.3.1 08
    - 1.4.1 (Windows®ユーザの場合のみ)
    - 1.4.2 (Linuxユーザの場合のみ)

Java™ Runtime Environmentのバージョンについては、Sun社のWebサイトhttp://java.sun.com/products/archive/ index.htmlにアクセスしてください。

• OSをインストール済みのネットワーク サーバ

# インストール方法

次の4つの主要なインストール方法をサポートしています。



**■ 重要: RDPを使用しないで、サーバ ブレードにソフトウェアをインストールする場合、起動ディスケットまたは起動ディスケットの** イメージを作成しなければなりません。

- PXEによるインストール(50ページ)
- CD-ROMによるインストール(51ページ)
- ディスケット イメージによるインストール(52ページ)
- SAN構成(53ページ)

#### PXEによるインストール

PXEにより、サーバ ブレードは、PXEサーバからネットワークを経由してイメージをロードし、これをメモリ内で実行す ることができます。サーバ ブレード上の1番目のNICがデフォルトのPXE起動NICとなりますが、その他のいずれのNCシ リーズNICも、起動PXEとして設定できます。詳しくは、「ネットワーク ベースPXEによるインストール」(48ページ) を参照してください。



注:実際のNIC番号は、サーバ ブレードにインストールされているOSなど、複数の要因に依存します。

PXEのインストールには、以下の方法のいずれかを使用することをおすすめします。

- HP ProLiant Essentials RDP(51ページの「HP ProLiant Essentials Rapid Deployment Pack」を参照)
- SmartStart Scripting Toolkit (51ページ)

Windows®とLinuxで利用可能な、多くの他社製PXEインストール ツールがあります。詳しくは、HPのFTPサイトftp:// ftp.compaq.com/pub/products/servers/management/pxe wp.pdf (英語) を参照してください。

# HP ProLiant Essentials Rapid Deployment Pack



注:既存のサーバ ブレード エンクロージャに新しいサーバ ブレードを取り付ける場合は、必ず、最新バージョンのRDPをHPのWeb サイトhttp://www.hp.com/jp/servers/rdpから入手してください。

多数のサーバを迅速にインストールできるRDPソフトウェアのご使用をおすすめします。RDPソフトウェアは、Altiris Deployment SolutionとProLiantインテグレーション モジュールという2つの強力な製品を統合した製品です。

Altiris Deployment Solutionコンソールでは、ポイント アンド クリックおよびドラッグ アンド ドロップによって簡単に、 リモートでサーバ ブレードなどのターゲット サーバをデプロイメントできます。これによってイメージング機能または スクリプティング機能のいずれかを使用して、ソフトウェア イメージを管理できます。

RDPについて詳しくは、HP ProLiant Essentials Rapid Deployment Pack CDまたはHPのWebサイトhttp://www.hp.com/jp/ servers/rdpを参照してください。

## SmartStart Scripting Toolkit

SmartStart Scripting Toolkitは、サーバの無人/自動での大量デプロイメントを可能にするサーバ デプロイメント製品で す。SmartStart Scripting Toolkitは、ProLiant BL、MLおよびDLサーバをサポートするように設計されています。ツールキッ トには、モジュール式のユーティリティ セットと、これらの新しいツールを使用して自動サーバ デプロイメント プロセ スを作成する方法を記載した重要なマニュアルが含まれています。

SmartStartテクノロジに基づいたこのSmartStart Scripting Toolkitを使用すると、標準となるサーバ設定スクリプトを柔軟に 作成できます。ユーザは、作成したスクリプトを使用して、サーバの設定プロセスで発生する多くの手動手順を自動化し ます。この自動サーバ設定プロセスにより、各サーバのデプロイメントにかかる時間が短縮されるため、多数のサーバを 設置してサイトを拡張することができます。

SmartStart Scripting Toolkitについて詳しくは、HPのWebサイトhttp://www.hp.com/jp/servers/sstoolkit/を参照してくだ さい。このHPのWebサイトからは、SmartStart Scripting Toolkitをダウンロードすることもできます。

## CD-ROMによるインストール

CD-ROMによるインストールを行うには、スクリプトを実行する起動可能なCDを使用してハードウェアを構成し、OSを インストールする必要があります。サーバ ブレードは、OSを設定するとネットワークにアクセスして、インストールに 必要なスクリプトおよびファイルを特定できます。

インストール作業を始める前に、次のいずれかの方法に従ってサーバ ブレードをネットワークに接続します。

- 既存のネットワークを使用(ラック内) この方法では、サーバ ブレードをエンクロージャに取り付けて、IPアドレ ス(手動で、またはDHCPを介して)を割り当てる必要があります。
- 既存のネットワークを使用(ラック外。診断ステーションを使用) この方法では、診断ステーションを使用してサー バ ブレードの電源を投入し、ハブを介して既存のネットワークに接続する必要があります。IPアドレスは、ネットワー ク上のDHCPサーバから割り当てられます。

サーバ ブレードの接続には他の方法もありますが、サーバを取り付けるのに必要なネットワーク接続を提供しません。 これらの方法については、「Proliant p-Classの高度な管理」(47ページ)を参照してください。



注:ハードウェアおよびケーブル構成について詳しくは、サーバ ブレード エンクロージャまたは診断ステーションに同梱のマニュ アルを参照してください。

CD-ROMによるインストールは、次の2通りの方法で行うことができます。

- iLO仮想CD-ROM(52ページ)
- USB CD-ROM (52ページ)

#### iLO仮想CD-ROM

起動CDからインストールするには、以下の手順に従ってください。

- 1. 次のいずれかの手順を実行します。
  - ilOリモート コンソールを使用しているクライアントPCに起動CDを挿入します。
  - iLOを使用して、起動CDのイメージを作成します。
  - 起動CDのイメージをネットワーク上の位置またはクライアントPCのハードディスク ドライブにコピーします。
- 2. iLOを介してサーバ ブレードにリモートでアクセスします。「ProLiant p-Classの高度な管理」(47ページ)を参照し てください。
- **3.** [Virtual Devices]タブをクリックします。
- 4. [Virtual Media]を選択します。
- 5. Virtual Mediaアプレットを使用して、ローカルのCDまたはイメージ ファイルを選択し、仮想ディスクをサーバ ブレー ドに接続します。
- 6. iLO仮想電源ボタン機能を使用して、サーバ ブレードを再起動します。
- 7. サーバ ブレードが起動したら、OSの通常のネットワーク インストール手順に従ってください。

#### **USB CD-ROM**



**注**: USB CD-ROMドライブからオペレーティング システムをインストールする場合、Microsoft® Windows® 2003 OSは必要なブー ト パーティションを自動的に作成しません。ハードディスク ドライブ上でパーティションを作成してから手動でOSをインストー ルするか、最新バージョンのSmartStartまたはRDPを使用してOSをインストールしてください。

この方法では、SmartStartを使用して、OSを自動的にロードします。ただし、SmartStartでは、OSとドライバを手動でロー ドすることもできます。

起動CDからインストールする場合は、以下の手順に従ってください。

- 1. ローカルI/Oケーブルを使用して、USB CD-ROMドライブをサーバ ブレードに接続します。「ビデオおよびUSBデバ イスを使用したサーバ ブレードへのローカル接続」(33ページ)を参照してください。
- 起動CDをUSB CD-ROMドライブに挿入します。
- 3. サーバ ブレードを再起動します。
- 4. サーバ ブレードが起動したら、OSの通常のインストール手順に従います。

#### ディスケット イメージによるインストール

ディスケット イメージによるインストールを行うには、DOSベースのネットワーク対応の起動ディスケットを作成する 必要があります。このディスケットにより、ハードウェアを設定してOSをインストールするスクリプトを実行します。 ディスケットは、サーバ ブレードが、インストールに必要なネットワーク上のスクリプトとファイルにアクセスできる ようにします。

つまり、管理者のワークステーション、PXEサーバ、Microsoft® Windows®ファイル共有、Linuxファイル共有などが、イ ンストールに必要なインフラストラクチャです。詳しくは、「インストール用インフラストラクチャ」(49ページ)を 参照してください。

インストール作業を始める前にサーバ ブレードをネットワークに接続する必要があります。次のいずれかの方法に従って サーバ ブレードを接続します。

- 既存のネットワークを使用(ラック内) この方法では、サーバ ブレードをエンクロージャに取り付けて、手動また はDHCPを介してIPアドレスを割り当てる必要があります。
- 既存のネットワークを使用(ラック外。診断ステーションを使用) この方法では、診断ステーションを使用してサー バ ブレードの電源を投入し、ハブを介して既存のネットワークに接続する必要があります。IPアドレスは、ネットワー ク上のDHCPサーバから割り当てられます。

サーバ ブレードの接続には他の方法もありますが、サーバを取り付けるのに必要なネットワーク接続を提供しません。 これらの方法については、「ProLiant p-Classの高度な管理」(47ページ)を参照してください。



注:ハードウェアおよびケーブル構成について詳しくは、サーバ ブレード エンクロージャまたは診断ステーションに同梱のマニュ アルを参照してください。

ディスケット イメージによるインストールは、次の2通りの方法で行うことができます。

- iLO仮想ディスケット(53ページ)
- PXE (50ページの「PXEによるインストール」を参照)

#### iLO仮想ディスケット

起動ディスケットからインストールするには、以下の手順に従ってください。

- 次のいずれかの手順を実行します。
  - iLOリモート コンソールを使用しているクライアントPCに起動ディスケットを挿入します。
  - ilOを使用して、起動ディスケットのイメージ ファイルを作成します。
  - 起動ディスケットのイメージを、ネットワーク上の位置またはクライアントPCのハードディスク ドライブ上に コピーします。
- 2. iLOを介してサーバ ブレードにリモートでアクセスします。「ProLiant p-Classの高度な管理」(47ページ)を参照し てください。
- **3. [Virtual Devices]**タブをクリックします。
- 4. [Virtual Media]を選択します。
- 5. Virtual Mediaアプレットを使用して、ローカルのディスケットまたはイメージ ファイルを選択し、仮想CDをサーバ ブレードに接続します。
- 6. iLO仮想電源ボタン機能を使用して、サーバブレードを再起動します。
- 7. サーバ ブレードが起動したら、OSの通常のネットワーク インストール手順に従ってください。

#### 起動ディスケットの作成

SmartStart Scripting Toolkitには、ツールと情報が用意されています。詳しくは、『SmartStart Scripting Toolkitユーザ ガイ ド』を参照してください。このソフトウェアの最新バージョンは、HPのWebサイトhttp://www.hp.com/jp/servers/ sstoolkitからダウンロードできます。

代替の方法としては、RBSUおよびiLOのリモート コンソールで、手動でハードウェアを設定します。この方法を使えば、ディ スケットの汎用性が高まり、既存のネットワークOSのインストール手順に統合することができます。詳しくは、「ProLiant p-Classの高度な管理」(47ページ)を参照してください。

サーバを正しく動作させるには、サポートされているOSをインストールする必要があります。サポートされているOSの 最新情報については、HPのWebサイトhttp://www.hp.com/qo/supportos(英語)を参照してください。

## SAN構成

サーバ ブレードは、SANを実装するためにファイバ チャネルをサポートしています。このソリューションには、リダン ダントなSAN接続のためのオプションのFCAがあり、HP StorageWorks用に最適化されています。また、サーバ ブレード は、特定の他社製SAN製品とも互換性があります。詳しくは、FCAオプションに同梱のマニュアルを参照してください。

SAN接続を最適化するには、以下のガイドラインに従ってください。

- FCAオプションがサーバ ブレードに正しく取り付けられていること。FCAオプションに同梱のマニュアルを参照して ください。
- エンクロージャにファイバ チャネル対応のインターコネクト デバイスが取り付けられていること。インターコネク トオプションに同梱のマニュアルを参照してください。
- サーバ ブレード エンクロージャ管理モジュールのファームウェアが最新のものであること。HP Business Support Center のWebサイトhttp://www.hp.com/jp/supportを参照してください。
- サーバ ブレードが、サポートされているSANに正しくケーブル接続されていること。

• SANストレージドライバがロードされていること。サポートについてのWhite PaperおよびHPのWebサイトhttp:// www.hp.com/jp/servers/rdpを参照してください。

サーバ ブレードのSAN構成については、HPのWebサイトhttp://h18000.www1.hp.com/products/storageworks/san/ documentation.html (英語) に掲載されている『HP StorageWorks SAN Design Reference Guide』を参照してください。

# コンフィギュレーション ツール

# SmartStartソフトウェア



🔋 注:既存のサーバ ブレード エンクロージャにサーバ ブレードを取り付ける場合は、必ず、最新バージョンのSmartStartをHPのWeb サイトhttp://www.hp.com/jp/servers/smartstart/からダウンロードしてください。

SmartStartは、単一のサーバを最適化された状態にセットアップするためのソフトウェア セットです。これによって、サー バ構成をデプロイメントするためのシンプルで一貫性のある方法が提供されます。SmartStartは、多くのProLiantサーバで テストされており、実績のある信頼性の高い構成を実現します。

SmartStartは、以下のようなさまざまな設定機能によって、デプロイメント プロセスを支援します。

- RBSUやORCAなどの内蔵コンフィギュレーション ユーティリティを使用してハードウェアを設定する
- 既製の主要オペレーティング システムをインストールできるようにシステムを準備する
- すべての自動インストールで、最適化されたドライバ、マネジメント エージェント、およびユーティリティを自動 的にインストールする
- Insight Diagnosticsユーティリティを使用して、サーバのハードウェアをテストする(58ページの「HP Insight Diagnostics ] ) 。
- CDからソフトウェアを直接インストールする。インターネットに接続しているシステムでは、SmartStartの自動実行 メニューを利用して、Proliantシステム ソフトウェアのリストにアクセスできます。
- アレイ コンフィギュレーション ユーティリティ、アレイ診断ユーティリティ、およびEraseユーティリティ(56 ページ)へのアクセスを可能にします。

SmartStartは、HP ProLiant Essentials Foundation Packに含まれています。SmartStartソフトウェアについて詳しくは、HP ProLiant Essentials Foundation PackまたはHPのWebサイトhttp://www.hp.com/jp/servers/smartstart/を参照してください。

# HP ROMベース セットアップ ユーティリティ

内蔵コンフィギュレーション ユーティリティのRBSUは、次のような広範なコンフィギュレーション作業を実行します。

- システム デバイスと取り付けられているオプションの設定
- システム情報の表示
- プライマリ ブート コントローラの選択
- メモリ オプションの設定
- 言語の選択

RBSUについて詳しくは、ドキュメンテーションCDまたはHPのWebサイトhttp://www.hp.com/jp/manualから『HP ROM ベース セットアップ ユーティリティ ユーザ ガイド』を参照してください。

#### RBSUの使用

サーバ ブレードを初めて起動すると、システムは、RBSUを起動して言語を選ぶように指示します。ここで、デフォルト のコンフィギュレーション設定が行われますが、この設定は後で変更できます。RBSUのほとんどの機能は、サーバ ブレー ドのセットアップでは必要ありません。

RBSUを操作するには、次のキーを使用してください。

- RBSUにアクセスするには、電源投入時に画面の右隅にメッセージが表示されるので、F9キーを押します。
- メニュー内を移動するには、矢印キーを使用します。
- 選択するには、Enterキーを押します。



重要: Enterキーを押すと、RBSUは自動的に設定を保存します。このユーティリティでは、ユーティリティの終了前に設定の確認 は指示されません。選択した設定を変更するには、別の設定を選択してEnterキーを押さなければなりません。

# 起動オプション

自動コンフィギュレーション プロセスが完了すると、またはRBSUの終了後にサーバが再起動すると、POSTシーケンスが 実行された後に、起動オプション画面が表示されます。この画面が数秒間表示された後、システムは、ディスケット、 CD、またはハードディスク ドライブからの起動を試みます。この画面が表示されている間に、画面上のメニューを使用 して、オペレーティング システムをインストールしたり、RBSUでサーバのコンフィギュレーションを変更します。

# BIOSシリアル コンソール

BIOSシリアル コンソールを使用すると、シリアル ポートを設定してPOSTエラー メッセージを表示したり、サーバのCOM ポートへのシリアル接続を介してRBSUをリモートで実行したりすることができます。リモートでコンフィギュレーション するサーバにはキーボードやマウスは不要です。

BIOSシリアル コンソールについて詳しくは、ドキュメンテーションCDまたはHPのWebサイトhttp://www.hp.com/jp/ manualから『BIOSシリアル コンソール ユーザ ガイド』を参照してください。

## サーバのシリアル番号とプロダクトIDの再入力

システム ボードを交換した後は、サーバのシリアル番号とプロダクトIDを再入力する必要があります。

- 1. サーバの起動シーケンス中、**F9**キーを押して、RBSUにアクセスします。
- 2. [システム オプション]メニューを選択します。
- 3. [シリアル番号]を選択します。以下の警告が表示されます。

警告!警告!警告!シリアル番号は、工場出荷時に設定されています。変更すべきではありません。このオプションは、資 格のあるサービス担当者にのみ許可されます。この値は、必ず本体のシリアル番号ラベルと一致させてください。

- 4. Enterキーを押して、警告をクリアにします。
- 5. シリアル番号を入力して、Enterキーを押します。
- **6.** [プロダクトID]を選択します。
- 7. プロダクトIDを入力して、Enterキーを押します。
- 8. Escキーを押して、メニューを閉じます。
- Escキーを押して、RBSUを終了します。
- 10. F10キーを押して、RBSUの終了を確認します。サーバ が自動的に再起動します。

# 管理ツール

## 自動サーバ復旧

自動サーバ復旧(ASR)は、ブルー スクリーン、ABEND(異常終了)、またはパニックなどの致命的なオペレーティン グ システムのエラーが発生した場合にシステムを再起動させる機能です。システム フェールセーフ タイマ (ASRタイマ) は、システム マネジメント ドライバ (ヘルス ドライバ) がロードされたときに開始されます。オペレーティング シス テムが正常に動作していると、システムはタイマを定期的にリセットしますが、オペレーティング システムに障害が発 生すると、タイマが時間切れとなりサーバが再起動されます。

ASRは、システムのハングまたはシャットダウンが発生した後、指定した時間内にサーバを再起動することによって、 サーバの可用性を向上させます。同時に、HP SIMコンソールから指定されたポケットベル番号にメッセージを送信する ことにより、ASRがシステムを再起動したことがユーザに通知されます。ASRは、HP SIMのコンソールまたはRBSUから 無効にすることができます。

# ROMPagユーティリティ



**注:ROMPaqの**操作には、可能であればディスケットまたはUSBドライブ キーを使用してください。

フラッシュROMにより、システムROMPaqユーティリティまたはオプションROMPaqユーティリティを使用してファーム ウェア (BIOS) をアップグレードできます。BIOSをアップグレードするには、ROMPaqディスケットをディスケット ド ライブに挿入してシステムを起動します。

ROMPaqユーティリティは、システムを調べて、使用できるROMのリビジョンが複数存在する場合は、その中から1つを 選択します。この手順は、システムROMPaqユーティリティの場合もオプションROMPaqユーティリティの場合も同様です。

ROMPaqユーティリティについて詳しくは、HPのWebサイトhttp://www.hp.com/servers/manage (英語) を参照してく ださい。

# 内蔵Lights-Out Managerテクノロジ

内蔵Lights-Out (iLO) サブシステムは、一部のProLightサーバの標準コンポーネントであり、サーバのヘルス情報を提供し、 サーバをリモートで管理できるようにします。iLOサブシステムは、インテリジェントなマイクロプロセッサ、セキュリ ティ保護されたメモリ、および専用のネットワーク インタフェースを備えています。この設計により、iLOは、ホスト サー バおよびそのオペレーティング システムとは独立して動作することができます。iLOサブシステムは、アクセス権のある ネットワーク クライアントへのリモート アクセスを可能にしたり、アラートの送信を行ったり、サーバのその他の管理 機能を実行することができます。

iLOを使用すると、次のことが可能になります。

- リモートからのホスト サーバの電源投入、電源切断、または再起動
- ホスト サーバの状態に関係なくiLOからアラートを送信
- iLOインタフェースによって提供される高度なトラブルシューティング機能の使用
- WebブラウザとSNMPアラート通知によるiLOの診断(HP SIMを使用)

iLOの機能について詳しくは、ドキュメンテーションCDに収録されているiLOのマニュアルを参照してください。このガ イドは、HPのWebサイトhttp://www.hp.com/jp/manualから入手することもできます。

# Eraseユーティリティ



🛆 注意:システムEraseユーティリティを実行する前に、データのバックアップを取ってください。このユーティリティは、システム を工場出荷時の初期設定に戻し、既存のハードウェアの設定情報(アレイの設定およびディスクのパーティションを含む)を削除 して、接続されているハードディスク ドライブの内容をすべて消去します。このユーティリティの使用については、マニュアルを 参照してください。

次の理由によって、システムを消去する必要がある場合、Eraseユーティリティを実行してください。

- 既存のオペレーティング システムをインストール済みのサーバに、新たにオペレーティング システムをインストー ルする場合
- オペレーティング システムの選択を変更したい場合
- SmartStartによるインストール中、障害の原因となるエラーが発生した場合
- 工場出荷時にインストール済みのオペレーティング システムのロード中に、エラーが発生した場合

Eraseユーティリティには、HPのソフトウェアおよびドライバのダウンロードのWebサイトhttp://www.hp.com/ip/servers/ swdriversまたはSmartStart CDの[メンテナンス ユーティリティ]メニューからアクセスできます。

# HP Systems Insight Manager

HP Systems Insight Manager (SIM) は、システム管理者が、Webブラウザを使用して、任意のリモート サイトから通常の管理作業を実行できるようにするためのWebベースのアプリケーションです。HP SIMのデバイス管理機能により、HP や他社製デバイスの管理データを連結して統合することが可能です。



重要:プロセッサ、SASおよびSCSIハードディスク ドライブ、およびメモリ モジュールに対する事前予防保証を有効にするには、 HP SIMをインストールして使用する必要があります。

詳しくは、HP ProLiant Essentials Foundation PackのManagement CDまたはHPのWebサイトhttp://www.hp.com/jp/hpsim/を参照してください。

#### マネジメント エージェント

マネジメント エージェントは、障害、パフォーマンス、およびコンフィギュレーション管理を可能にする情報を提供します。マネジメント エージェントによって、HP SIMソフトウェアおよび他社製SNMPマネジメント プラットフォームを使用して、サーバを容易に管理できるようになります。マネジメント エージェントは、すべてのSmartStart自動インストールでインストールされ、HP PSPによってインストールすることもできます。System Management Homepageは、マネジメント エージェントによってレポートされるデータにアクセスすることで、ステータスを表示し、サブシステムの詳細情報に直接アクセスできるようにします。詳しくは、HP ProLiant Essentials Foundation PackのManagement CDまたはHPのWebサイトhttp://www.hp.com/jp/servers/manage/を参照してください。

# リダンダントROMのサポート

サーバでは、リダンダントROMをサポートするために、ROMを安全にアップグレードしたり設定したりすることができます。サーバには、4MBのROMが搭載され2つの独立した2MB ROMとして機能します。標準の実装では、ROMの片方のサイドに現在のバージョンのROMプログラムが内蔵され、ROMのもう一方のサイドにバックアップ バージョンのROMが内蔵されています。



注:サーバの工場出荷時には、ROMの両サイドに同じバージョンのROMが実装されています。

## 安全とセキュリティ上の特長

システムROMをフラッシュする場合、ROMPaqはバックアップROMを上書きし、現在のROMをバックアップとして保存して、新しいROMが何らかの理由で壊れたときに代替のROMに簡単に戻ることができるようにします。この機能では、ROMのフラッシュ中に電源障害が発生した場合でも、既存のバージョンのROMが保護されます。

## USBサポート

HPは、標準USBサポートと従来のUSBサポートの両方を提供します。標準サポートは、適切なUSBデバイス ドライバをサポートするOSによって提供されます。OSがロードする前に、HPは、従来のUSBサポートを介してUSBデバイスをサポートします。これは本来システムROMで行われます。HP製ハードウェアはUSBバージョン1.1および2.0をサポートします。

従来のUSBサポートは、USBサポートを通常は利用できない環境でUSB機能を提供します。具体的には、HPは以下の環境で従来のUSB機能を提供します。

- POST
- RBSU
- 診断
- DOS
- ネイティブUSBを提供しないオペレーティング システム環境

ProLiant USBサポートについて詳しくは、HPのWebサイトhttp://h18004.www1.hp.com/products/servers/platforms/usb-support.html(英語)を参照してください。

# 診断ツール

# **HP Insight Diagnostics**

HP Insight Diagnosticsは、オフライン版とオンライン版の両方を備えた事前予防サーバ管理ツールです。このツールは、 診断機能とトラブルシューティング機能を提供し、サーバのインストールの確認、問題のトラブルシューティング、およ び正当性の修復を実行するIT管理者を支援します。

HP Insight Diagnosticsオフライン版は、OSが稼動していない間に、システムとコンポーネントのさまざまな詳細テストを 実行します。このユーティリティを実行するには、SmartStart CDを起動してください。

HP Insight Diagnosticsオンライン版は、Webベースのアプリケーションであり、効率的なサーバ管理を実現するために必 要な、システムのコンフィギュレーションと他の関連データを取得します。Microsoft® Windows®およびLinuxバージョン で利用可能なこのユーティリティは、システムの正常動作を確保するために役立ちます。

このユーティリティについて詳しくは、HPのWebサイトhttp://www.hp.com/jp/servers/smartstart/を参照してください。 このHPのWebサイトからは、ユーティリティをダウンロードすることもできます。

# Surveyユーティリティ

HP Insight Diagnostics (58ページ) に含まれるSurveyユーティリティは、Proliantサーバ ブレード上のハードウェアとソ フトウェアの重大な情報を収集します。

このユーティリティがサポートするオペレーティング システムが、サーバ ブレードでサポートされていない場合があり ます。サーバ ブレードによってサポートされるオペレーティング システムについては、HPのWebサイトhttp://www.hp. com/go/supportos (英語)を参照してください。

データ収集間隔の間に重要な変更があった場合は、Surveyユーティリティは古い情報をマークし、Surveyテキスト ファイ ルを上書きして、コンフィギュレーションの最新の変更内容を反映させます。

Surveyユーティリティは、すべてのSmartStart自動インストールでインストールされ、HP PSP (60ページの「ProLiant Support Pack」を参照)によってインストールすることもできます。



注: SmartStartの現在のバージョンは、サーバ ブレード用のメモリのスペア製品番号を提供します。最新バージョンをダウ ンロードするには、HPのWebサイトhttp://www.hp.com/jp/servers/smartstart/を参照してください。

## インテグレーテッド マネジメント ログ

IMLは、数百のイベントを記録して簡単に表示できる書式で格納します。IMLは、各イベントに1分単位のタイムスタンプ を記録します。

IMLに記録されたイベントは、次の複数の方法で表示できます。

- HP SIM(57ページの「HP Systems Insight Manager」を参照)から
- Surveyユーティリティ(58ページ)から
- オペレーティング システム固有のIMLビューアから
  - NetWareの場合は、IMLビューアから
  - Windows®の場合は、IMLビューアから
  - Linuxの場合は、IMLビューア アプリケーションから
- ilOユーザ インタフェースから
- HP Insight Diagnostics (58ページ) から

詳しくは、HP ProLiant Essentials Foundation Packに含まれるManagement CDを参照してください。

# リモート サポートおよび分析ツール

# HPインスタント サポート エンタープライズ エディション

ISEEは、障害予測機能を持つリモート監視および診断ツールであり、システムやデバイスの管理に役立つHPサポートの機能 です。ISEEは、重大な潜在的問題を識別して防止するために、継続的なハードウェア イベント監視と自動通知を提供します。 リモート診断スクリプトとシステムに関して収集される重要なシステム設定情報によって、ISEEは、システムの迅速な復元 を可能にします。ISEEをシステムにインストールして、リスクの軽減と重大な潜在的問題の防止に役立ててください。

ISEEについて詳しくは、HPのWebサイトhttp://www.hp.com/jp/iseeを参照してください。

HP ISEEをダウンロードするには、HPのWebサイトhttp://www.hp.com/jp/iseeにアクセスしてください。

インストールについて詳しくは、HPのWebサイトhttp://www.hp.com/jp/iseeで提供される『HPインスタントサポー ト・エンタープライズ・エディション クライアント インストール/アップグレード ガイド』を参照してください。

# Web-Based Enterprise Service

WEBESにより、管理者はローカルまたはオンラインでハードウェア イベントを事前に管理することができます。このサー ビスは、OpenVMS、Tru64、およびMicrosoft® Windows®オペレーティング システムのバイナリ エラー ログについて、 リアルタイムの複数のイベント分析、クラッシュ分析、および通知を、SMTPを介してローカルに、またはISEEを介して リモートで提供します。

詳しくは、HPのWebサイトhttp://h18000.www1.hp.com/support/svctools/(英語)を参照してください。

# **Open Services Event Manager**

OSEMは、障害の発生後に、または障害を予防するために、リアルタイムのサービス イベントのフィルタリング、分析、 および通知を実行するスタンドアロン ツールです。このツールは、SNMPトラップからのイベント データやHTTPインタ フェース経由で提供される情報を収集し、SMTPおよびISEEによって管理者やHPに通知します。

詳しくは、HPのWebサイトhttp://h18000.www1.hp.com/support/svctools/(英語)を参照してください。

# システムの最新状態の維持

## ドライバ

サーバ ブレードで使用する新しいハードウェアのドライバは、すべてのOSのインストール用メディアでサポートされて いるわけではありません。

SmartStartがサポートしているOSをインストールする場合は、SmartStartソフトウェアおよびその自動パス機能を使用し て、OSと最新のドライバサポートをインストールしてください。



注: SmartStart CDまたはSoftware Maintenance CDからドライバをインストールする場合は、HPのSmartStartのWebサイトhttp:// www.hp.com/jp/servers/smartstartにアクセスして最新バージョンのSmartStartを使用していることを確認してください。詳しく は、SmartStart CDに付属のマニュアルを参照してください。

SmartStart CDを使用してOSをインストールしない場合は、一部の新しいハードウェア用ドライバが必要です。これらの ドライバやその他のオプションのドライバ、ROMイメージ、および付加価値ソフトウェアは、HPのWebサイトhttp:// www.hp.com/jp/servers/swdriversからダウンロードできます。

**重要**:必ず、バックアップを作成してから、デバイス ドライバをインストールまたはアップデートしてください。

# Resource Pag

Resource Pagは、Microsoft®社またはNovell社の特定のオペレーティング システムを実行するHP製サーバ用のツール、 ユーティリティ、および情報を提供するパッケージで、オペレーティング システムごとに提供されます。Resource Paq には、パフォーマンスを監視するユーティリティ、ソフトウェア ドライバ、カスタマ サポート情報、最新のサーバ イン テグレーション情報に関するWhite Paperなどが入っています。HPのエンタープライズ パートナーシップのWebサイト http://h18000.www1.hp.com/partners (英語) にアクセスし、使用するオペレーティング システムに合わせて[Microsoft] または[Novell]を選択し、該当するResource Pagへのリンクをたどってください。

# **ProLiant Support Pack**

PSPは、Proliant用に最適化されたドライバ、ユーティリティ、およびマネジメント エージェントを各オペレーティング システム用にバンドルしたものです。HPのPSPのWebサイトhttp://h18000.www1.hp.com/products/servers/management/ psp.html (英語)を参照してください。

# オペレーティング システムのバージョン サポート

サポートされるオペレーティング システムのバージョンについては、HPのWebサイトhttp://www.hp.com/go/supportos (英語) に掲載されているオペレーティング システム サポート マトリックスを参照してください。

# システム オンラインROMフラッシュ コンポーネント ユーティリティ

オンラインROMフラッシュ コンポーネント ユーティリティにより、システム管理者は広範囲にわたるサーバやアレイ コントローラ全体を通じて、効率的にシステムやコントローラROMイメージをアップグレードすることができます。こ のツールは次の機能を備えています。

- オフラインおよびオンラインで動作
- Microsoft® Windows® 2000、Windows Server™ 2003、Novell Netware、およびLinuxのオペレーティング システム



**望** 重要:このユーティリティがサポートするオペレーティング システムが、サーバでサポートされていない場合があります。サーバ によってサポートされるオペレーティング システムについては、HPのWebサイトhttp://www.hp.com/qo/supportos (英語)を 参照してください。

- 他のソフトウェアメンテナンス、インストール、およびオペレーティングシステムツールと統合されています。
- ハードウェア、ファームウェア、およびオペレーティング システムの依存関係を自動的に調べて、各ターゲット サー バに必要とされる適切なROMアップグレードだけをインストール

このユーティリティについて詳しくは、HPのWebサイトhttp://www.hp.com/jp/servers/swdriversを参照してください。

## 変更管理と事前通知

HPでは、変更管理および事前通知サービスによって、HP製品のハードウェアおよびソフトウェアに関する変更予定を、 実施の30~60日前にユーザに通知しています。

詳しくは、HPのWebサイトhttp://h18023.www1.hp.com/solutions/pcsolutions/pcn.html(英語)を参照してください。

## Care Pack

HP Care Packサービスは、製品の標準保証を、購入しやすく、使いやすいサポート パッケージで拡張するアップグレー ドされたサービス レベルを提供します。これにより、サーバへの投資を最大限に活用できるようになります。HPのCare PackのWebサイトhttp://www.hp.com/jp/carepack\_fixedを参照してください。

# トラブルシューティング

## この項の目次

トラブルシューティングの資料	61
サーバの診断手順	
安全に使用していただくために	62
診断のためのサーバの準備	63
症状に関する情報	64
サービス通知	64
接続不良	64
診断手順	65
POSTエラー メッセージとビープ コード	76

# トラブルシューティングの資料



**注**: 共通のトラブルシューティング手順では、「サーバ」はサーバとサーバ ブレードの両方を意味します。

『HP Proliantサーバ トラブルシューティング ガイド』は、一般的な問題を解決するための簡単な手順を紹介し、障害を 特定し識別するための一連の包括的な対策、エラー メッセージの意味、問題の解決方法、およびソフトウェアのメンテ ナンスについて説明しています。

このガイドを入手するには、提供元にアクセスして、『HP ProLiantサーバ トラブルシューティング ガイド』を参照して

- サーバ専用のドキュメンテーションCD
- HPのWebサイトhttp://www.hp.com/jp/manual

# サーバの診断手順

この項では、問題を短時間で診断するための手順について説明します。

問題を効率的にトラブルシューティングするには、「診断フローチャートの開始」(65ページ)にある最初のフローチャー トを参照してから、適切な診断手順に従うことをおすすめします。他のフローチャートに従ってトラブルシューティング しても解決しない場合は、「一般的な診断フローチャート」(66ページ)にある診断手順に従ってください。一般的な 診断フローチャートは、問題がサーバ固有のものでなかったり、他のフローチャートに簡単に分類されないものであった りする際に利用する包括的なトラブルシューティング プロセスです。



**重要**:このガイドでは、複数のサーバについて説明します。ここで説明する情報の一部は、ご使用のトラブルシューティングする。 サーバには該当しない場合があります。サーバでサポートされる手順、ハードウェア オプション、ソフトウェア ツール、およびオ ペレーティングシステムに関する情報については、サーバのマニュアルを参照してください。



⚠️ 警告:問題の発生を防止するため、必ず、サーバのマニュアルに掲載されている警告および注意事項をよく読んでから、システム コンポーネントの取り外し、交換、再取り付け、または変更を行ってください。

# 安全に使用していただくために

以下の各項の安全に関する情報をよく理解してから、サーバのトラブルシューティングを開始してください。



# 安全に使用していただくために

サーバに同梱の『安全に使用していただくために』をよく読んでから、製品の保守を開始してください。

## 装置の記号

安全上の注意が必要な装置の各部には、以下の記号が表示されています。



装置に高電圧が発生する回路があることや、装置の表面または内部部品に触れると感電の危険があることを示します。修理はすべて、資格のある担当者に依頼してください。

**警告**:感電を防止するために、エンクロージャのカバーを開けないようにしてください。メンテナンス、アップグレード、および修理はすべて資格のある担当者に依頼してください。



装置の表面または内部部品に触れると感電の危険があることを示します。カバー内には、ユーザや使用現場の担当者が修理できる部品は入っていません。カバーは、絶対に開けないでください。

**警告**: 感電を防止するために、このカバーを開けないようにしてください。



この記号が添付されたRJ-45ソケットは、ネットワーク インタフェース接続を示します。

**警告**:感電、火災または装置の損傷を防止するために、電話または電気通信用のコネクタをこのソケットに接続しないようにしてください。



装置の表面または内部部品の温度が非常に高くなる可能性があることを示します。この表面に手を触れるとやけどをする場合があります。

**警告**:表面が熱くなっているため、やけどをしないように、システムの内部部品が十分に冷めてから手を触れてください。



製品や機械にこの記号が付いている場合、1人で安全に取り扱うことができる重量を超えていることを示しています。

9.43kg 20.8lb

**警告**:けがや装置の損傷を防ぐために、ご使用の地域で定められた重量のある装置の安全な取り扱いに 関する規定に従ってください。



電源やシステムにこれらの記号が付いている場合、装置の電源が複数あることを示します。

警告: 感電しないように、電源コードをすべて抜き取ってシステムの電源を完全に切ってください。

## 警告および注意事項



⚠ 警告:この装置の修理は、HPによるトレーニングを受けた認定技術者のみが行ってください。このガイドで説明するトラブルシュー ティングと修理に関するすべての手順は、サブアセンブリ/モジュール レベルの修理だけを対象にしています。個々のボードおよ びサブアセンブリは複雑な仕組みになっているため、コンポーネント レベルの修理を試みたり、プリント配線基板に変更を加えよ うとしたりしないでください。不正な修理を行うと、安全上の問題が発生する可能性があります。



⚠ 警告:けがや装置の損傷を防止するために、次の点に注意してください。

- ラックの水平脚を床まで延ばしてください。
- ラックの全重量が水平脚にかかるようにしてください。
- 1つのラックだけを設置する場合は、ラックに固定脚を取り付けてください。
- 複数のラックを設置する場合は、ラックを連結してください。
- コンポーネントは一度に1つずつ引き出してください。一度に複数のコンポーネントを引き出すと、ラックが不安定に なる場合があります。



⚠ 警告:感電や装置の損傷を防止するために、次の点に注意してください。

- 電源コードのアース付きプラグを無効にしないでください。アース付きプラグは安全上重要な機能です。
- 電源コードは、いつでも簡単にアクセスできるアース付き電源コンセントに接続してください。
- ◆ 各電源から電源コードを抜き取って、装置の電源を切ってください。
- 電源コードは、踏みつけられたり、上や横に物が置かれて圧迫されたりすることがないように配線してください。プラ グ、電源コンセント、サーバと電源コードの接続部には、特に注意してください。



9.43kg 20.8lb

**警告**:けがや装置の損傷を防止するために、次の点に注意してください。

- 各地域で定められた重量のある装置の安全な取り扱いに関する規定に従ってください。
- サーバの設置および取り外し作業中には、必ず適切な人数でサーバを持ち上げたり固定する作業を 行ってください。
- サーバはレールに固定されていないと不安定になります。
- サーバをラックに取り付ける際は、重量を軽くするために、パワー サプライやその他のリムーバ ブル モジュールをすべて取り外してください。



⚠ 注意:システムの通気を正しく確保するには、サーバの前後に7.6cm以上の隙間を空けてください。



△ 注意:サーバはアースして使用するように設計されています。サーバを正しく動作させるために、正しくアースされたACコンセン ト以外には、AC電源コードを接続しないでください。

# 診断のためのサーバの準備

- 1. 電力が十分に供給され、空調が効き、湿度が制御されている適切な動作環境にサーバがあることを確認します。環境 要件については、サーバのマニュアルを参照してください。
- 2. システムで表示されるすべてのエラー メッセージを記録します。
- 3. メディア ドライブからすべてのディスケットおよびCDを取り出します。
- 4. サーバがオフラインであることを診断する場合、サーバと周辺装置の電源を切ります。可能な場合は、常に、通常の 方法でシャットダウンしてください。サーバを通常の方法でシャットダウンするには、必ず、次の手順に従ってくだ さい。

- **a.** アプリケーションを終了します。
- b. オペレーティング システムを終了します。
- c. サーバの電源を切ります(12ページの「サーバ ブレードの電源切断」を参照)。
- 5. テストに必要のない周辺装置、すなわちサーバの電源を入れるのに必要のないデバイスを切り離します。プリンタを 使用してエラー メッセージを印刷したい場合は、プリンタは切り離さないでください。
- 6. 問題のトラブルシューティングに必要なすべてのツールとユーティリティを用意します。たとえば、トルクス ドラ イバ、ループバック アダプタ、静電気防止リスト バンド、ソフトウェア ユーティリティなどがあります。
  - 適切なヘルス ドライバおよびマネジメント エージェントをサーバにインストールする必要があります。



注:サーバのコンフィギュレーションを確認するには、System Management Homepageに接続し、バージョン コントロール エー **ジェント**を選択してください。VCAを使用すると、インストール済みのすべてのHP製ドライバ、マネジメント エージェント、およ びユーティリティの名前、バージョン、ならびに更新状況を記載したリストが表示されます。

- サーバ固有の情報については、サーバのマニュアルを参照することをおすすめします。
- トラブルシューティング プロセスの実行中に必要な付加価値ソフトウェアとドライバについては、SmartStart CDにアクセスすることをおすすめします。



注: SmartStartの最新バージョンは、HPのWebサイトhttp://www.hp.com/jp/servers/smartstart/からダウンロードできます。

# 症状に関する情報

サーバの問題をトラブルシューティングする前に、以下の情報を収集してください。

- 障害の前に何かイベントが発生しましたか。問題は、どの手順を実行した後に発生するのですか。
- サーバが動作していたときから何を変更しましたか。
- 最近、ハードウェアまたはソフトウェアを追加もしくは削除しましたか。その場合、必要に応じて、サーバのセッ トアップユーティリティで適切な設定を変更した記憶がありますか。
- サーバが問題の症状を示すようになってどのくらい経ちましたか。
- 問題がランダムに発生する場合、その期間または頻度はどのくらいですか。

以上の質問に答える際に、以下の情報が役に立つことがあります。

- HP Insight Diagnostics (58ページ) を実行し、Surveyページを使用して、現在のコンフィギュレーションを表示した り、現在のコンフィギュレーションを以前のコンフィギュレーションと比較したりします。
- 詳しくは、ご使用のハードウェアとソフトウェアの履歴を参照してください。
- サーバのLEDとそのステータスを参照してください。

# サービス通知

最新のサービス通知を調べるには、HPのWebサイトhttp://www.hp.com/go/bizsupport/(英語)を参照してください。 適切なサーバ モデルを選択し、その製品ページの[Troubleshooting a Problem]リンクをクリックします。

# 接続不良

### 修正方法:

- すべての電源コードが確実に接続されていることを確認します。
- すべての外付および内蔵コンポーネントについて、すべてのケーブルが正しい位置にしっかりと接続されているこ とを確認します。

- すべてのデータ ケーブルおよび電源ケーブルを取り外して、損傷していないかどうかをチェックします。ピンが曲 がっていたり、コネクタが損傷していたりするケーブルがないことを確認します。
- サーバで固定ケーブル トレイを使用できる場合は、サーバに接続されているコードとケーブルが、トレイを介して 正しく配線されていることを確認します。
- 各デバイスが正しく固定されていることを確認します。
- デバイスにラッチが付いている場合は、ラッチが完全に閉じられ、ロックされていることを確認します。
- インターロックLEDまたはインターコネクトLEDをチェックします。これらのLEDは、コンポーネントが正しく接続さ れていないことを示す場合があります。
- 問題が解決されない場合は、各デバイスを取り外し、取り付けなおしてください。その際、コネクタやソケットを 調べ、曲がっているピンやその他の損傷がないかどうかを確認します。

# 診断手順

問題を効率的にトラブルシューティングするには、「診断フローチャートの開始」(65ページ)にある最初のフローチャー トを参照してから、適切な診断手順に従うことをおすすめします。他のフローチャートに従ってトラブルシューティング しても解決しない場合は、「一般的な診断フローチャート」(66ページ)にある診断手順に従ってください。一般的な 診断フローチャートは、問題がサーバ固有のものでなかったり、他のフローチャートに簡単に分類されないものであった りする際に利用する包括的なトラブルシューティング プロセスです。

利用可能なフローチャートは、以下のとおりです。


- 「診断フローチャートの開始」(65ページ)
- 「一般的な診断フローチャート」(66ページ)
- 「電源投入時の問題のフローチャート」(68ページの「サーバ ブレードの電源投入時の問題のフローチャート」を 参照)
- 「POST実行時の問題のフローチャート」(70ページ)
- 「OS起動時の問題のフローチャート」(72ページ)
- 「サーバの障害表示のフローチャート」(74ページ)

各フローチャートのボックス内の括弧で囲んだ数字は、各項にある他の詳細マニュアルまたはトラブルシューティング手 順への参照先を示す表に対応しています。

#### 診断フローチャートの開始

診断プロセスを開始するには、以下のフローチャートを参照してください。

番号	参照先
1	「一般的な診断フローチャート」 (66ページ)
2	「電源投入時の問題のフローチャート」(68ページの「サーバ ブレードの電源投入時の問題のフローチャート」を参照)
3	「POST実行時の問題のフローチャート」(70ページ)
4	「OS起動時の問題のフローチャート」(72ページ)
5	「サーバの障害表示のフローチャート」(74ページ)




# 一般的な診断フローチャート

一般的な診断フローチャートは、トラブルシューティングするための包括的な方法を提供します。問題を確認できない場合、または他のフローチャートを利用して問題を解決できない場合は、以下のフローチャートを参照してください。

番号	参照先
1	「症状に関する情報」(64ページ)
2	「接続不良」 (64ページ)
3	「サービス通知」(64ページ)

番号	参照先
4	特定のサーバまたはオプション用の最新バージョンのファームウェアは、HPの下記のWebサイトから入手できます。
	<ul> <li>HPのWebサイトhttp://www.hp.com/jp/servers/swdrivers</li> </ul>
	<ul> <li>HP ROM-BIOS/ファームウェア更新のWebサイトhttp://www.hp.com/jp/servers/ romupdates</li> </ul>
5	ドキュメンテーションCDまたはHPのWebサイトhttp://www.hp.com/jp/supportにある『HP ProLiantサーバ トラブルシューティング ガイド』の「メモリに関する一般的な問題が発生している」
6	<ul> <li>ドキュメンテーションCDまたはHPのWebサイトhttp://www.hp.com/products/servers/proliant-bl/p-class/info(英語)で提供される、p-Classサーバ ブレードのメンテナンス&amp;サービス ガイド</li> </ul>
	<ul> <li>ドキュメンテーションCDまたはHPのWebサイトhttp://www.hp.com/go/bladesystem/documentation(英語)で提供される、c-Classサーバ ブレードのメンテナンス&amp;サービス ガイド</li> </ul>
7	<ul> <li>ドキュメンテーションCDまたはHPのWebサイトhttp://www.hp.com/products/servers/proliant-bl/p-class/info(英語)で提供される、p-Classサーバ ブレードのメンテナンス&amp;サービス ガイド</li> </ul>
	<ul> <li>ドキュメンテーションCDまたはHPのWebサイトhttp://www.hp.com/go/bladesystem/documentation(英語)で提供される、c-Classサーバ ブレードのメンテナンス&amp;サービス ガイド</li> </ul>
	<ul> <li>ドキュメンテーションCDまたはHPのWebサイトhttp://www.hp.com/jp/support で提供される『HP ProLiantサーバトラブルシューティング ガイド』の「ハード ウェアの問題」</li> </ul>
8	<ul> <li>ドキュメンテーションCDまたはHPのWebサイトhttp://www.hp.com/jp/support で提供される『HP ProLiantサーバトラブルシューティング ガイド』の「必要な サーバ情報」</li> </ul>
	<ul> <li>ドキュメンテーションCDまたはHPのWebサイトhttp://www.hp.com/jp/support で提供される『HP ProLiantサーバトラブルシューティング ガイド』の「必要な オペレーティング システム情報」</li> </ul>



# サーバ ブレードの電源投入時の問題のフローチャート

#### 症状:

- サーバに電源が投入されていない。
- システムの電源LEDが消灯または黄色である。
- ヘルスLEDが赤色または黄色である。




注:サーバのLEDの位置とLEDのステータス情報については、サーバのマニュアルを参照してください。

## 考えられる原因:

- パワー サプライが正しく固定されていない、または障害が発生している。
- 電源コードに不良または障害が発生している。
- 電源に問題がある。
- 電源投入時に回路に問題がある。
- 正しく取り付けられていないコンポーネントまたはインターロックに問題がある。
- 内部コンポーネントに障害が発生している。

番号	参照先
1	「コンポーネントの説明」(6ページ)
2	「一般的な診断フローチャート」(66ページ)
3	「接続不良」 (64ページ)
4	HPのWebサイトhttp://www.hp.com/go/bladesystem/powercalculator(英語)で提供される電力計算ツール
5	HPのWebサイトhttp://www.hp.com/products/servers/proliant-bl/p-class/info(英語)で提供される『HP BladeSystem Maintenance and Service Guide』
6	HPのWebサイトhttp://www.hp.com/products/servers/proliant-bl/p-class/info(英語)で提供される『内蔵Lights-Outユーザ ガイド』
7	HPのWebサイトhttp://www.hp.com/products/servers/proliant-bl/p-class/info(英語)で提供される、サーバのメンテナンス&サービス ガイド



# POST実行時の問題のフローチャート

## 症状:

サーバがPOSTを完了していない。




注:システムがブート デバイスにアクセスする場合、サーバはPOSTを完了しています。

エラーが発生したため、サーバがPOSTを完了している。

# 考えられる原因:

- 内部コンポーネントが正しく固定されていない、または障害が発生している。
- コンソール デバイスに障害が発生している。
- ビデオ デバイスに障害が発生している。

番号	参照先
1	「POSTエラー メッセージとビープ コード」(76ページ)
2	ドキュメンテーションCDまたはHPのWebサイトhttp://www.hp.com/jp/supportで提供される『HP ProLiantサーバ トラブルシューティング ガイド』の「ビデオの問題」
3	コンソール デバイスまたはilOのマニュアル
4	「接続不良」 (64ページ)
5	「症状に関する情報」(64ページ)
6	ドキュメンテーションCDまたはHPのWebサイトhttp://www.hp.com/products/servers/proliant-bl/p-class/info(英語)で提供される、サーバのメンテナンス&サービス ガイド
7	ドキュメンテーションCDまたはHPのWebサイトhttp://www.hp.com/jp/supportで提供される『HP ProLiantサーバ トラブルシューティング ガイド』の「ポート85コードおよびiLOメッセージ」
8	ドキュメンテーションCDまたはHPのWebサイトhttp://www.hp.com/jp/supportで提供される『HP ProLiantサーバ トラブルシューティング ガイド』の「メモリに関する一般的な問題が発生している」
9	<ul> <li>ドキュメンテーションCDまたはHPのWebサイトhttp://www.hp.com/jp/support で提供される『HP ProLiantサーバ トラブルシューティング ガイド』の「ハード ウェアの問題」</li> </ul>
	<ul> <li>ドキュメンテーションCDまたはHPのWebサイトhttp://www.hp.com/products/ servers/proliant-bl/p-class/info(英語)で提供される、サーバのメンテナンス&amp; サービス ガイド</li> </ul>
10	<ul> <li>ドキュメンテーションCDまたはHPのWebサイトhttp://www.hp.com/jp/support で提供される『HP ProLiantサーバ トラブルシューティング ガイド』の「必要な サーバ情報」</li> </ul>
	<ul> <li>ドキュメンテーションCDまたはHPのWebサイトhttp://www.hp.com/jp/support で提供される『HP ProLiantサーバ トラブルシューティング ガイド』の「必要な オペレーティング システム情報」</li> </ul>



# OS起動時の問題のフローチャート

サーバ ブレードでのOS起動時の問題を診断する場合、2通りの方法でSmartStartを使用できます。

- iLOを使用して、リモートから仮想デバイスを接続してサーバ ブレードにSmartStart CDをマウントする。
- ローカルI/〇ケーブルとドライブを使用してサーバ ブレードに接続し、サーバ ブレードを再起動する。


#### 症状:

- インストール済みのOSをサーバが起動しない。
- SmartStartをサーバが起動しない。

#### 考えられる原因:

- OSが破壊されている。
- ハードディスク ドライブ サブシステムに問題がある。
- RBSUによる起動順序の設定が間違っている。

番号	参照先
1	『HP ROMベース セットアップ ユーティリティ ユーザ ガイド』 (http://www.hp.com/jp/manual/)
2	「POST実行時の問題のフローチャート」(70ページ)
3	<ul> <li>ドキュメンテーションCDまたはHPのWebサイトhttp://www.hp.com/jp/support で提供される『HP Proliantサーバ トラブルシューティング ガイド』の「ハード ディスク ドライブの問題」</li> </ul>
	<ul><li>コントローラのマニュアル</li></ul>
4	ドキュメンテーションCDまたはHPのWebサイトhttp://www.hp.com/jp/supportで提供される『HP ProLiantサーバ トラブルシューティング ガイド』の「HP Insight Diagnostics」(58ページ)
5	<ul><li>「接続不良」(64ページ)</li></ul>
	<ul> <li>ドキュメンテーションCDまたはHPのWebサイトhttp://www.hp.com/jp/support で提供される『HP ProLiantサーバトラブルシューティング ガイド』の「CD-ROM ドライブとDVDドライブの問題」</li> </ul>
	<ul><li>コントローラのマニュアル</li></ul>
6	ドキュメンテーションCDまたはHPのWebサイトhttp://www.hp.com/jp/supportで提供される『HP ProLiantサーバ トラブルシューティング ガイド』の「メモリに関する一般的な問題が発生している」
7	<ul> <li>ドキュメンテーションCDまたはHPのWebサイトhttp://www.hp.com/jp/support で提供される『HP Proliantサーバ トラブルシューティング ガイド』の「オペレー ティング システムの問題」</li> </ul>
8	<ul> <li>ドキュメンテーションCDまたはHPのWebサイトhttp://www.hp.com/jp/support で提供される『HP ProLiantサーバ トラブルシューティング ガイド』の「ハード ウェアの問題」</li> </ul>
	<ul> <li>ドキュメンテーションCDまたはHPのWebサイトhttp://www.hp.com/products/servers/proliant-bl/p-class/info(英語)で提供される、p-Classサーバ ブレードのメンテナンス&amp;サービス ガイド</li> </ul>
	<ul> <li>ドキュメンテーションCDまたはHPのWebサイトhttp://www.hp.com/go/bladesystem/documentation(英語)で提供される、c-Classサーバ ブレードのメンテナンス&amp;サービス ガイド</li> </ul>
9	「一般的な診断フローチャート」(66ページ)



\* サーバ ブレードの「OS起動時の問題のフローチャート」(72ページ)を参照してください。

#### サーバの障害表示のフローチャート

症状:


- サーバは起動するが、障害イベントがInsightマネジメント エージェントから報告される(57ページ)。
- サーバは起動するが、内部ヘルスLED、外部ヘルスLED、またはコンポーネントのヘルスLEDが赤色もしくは黄色である。

注:サーバのLEDの位置とLEDのステータス情報については、サーバのマニュアルを参照してください。

#### 考えられる原因:

- 内部または外部コンポーネントが正しく取り付けられていない、または障害が発生している。
- 取り付けたコンポーネントがサポートされていない。
- 冗長化による障害が発生している。
- システムが温度超過状態にある。

番号	参照先
1	「マネジメント エージェント」(57ページ)、またはドキュメンテーションCDもしくはHPのWebサイトhttp://www.hp.com/jp/supportで提供される『HP ProLiantサーバトラブルシューティング ガイド』
2	<ul> <li>ドキュメンテーションCDまたはHPのWebサイトhttp://www.hp.com/jp/support で提供される『HP ProLiantサーバ トラブルシューティング ガイド』の「インテ グレーテッド マネジメント ログ」</li> </ul>
	<ul> <li>ドキュメンテーションCDまたはHPのWebサイトhttp://www.hp.com/jp/support で提供される『HP ProLiantサーバ トラブルシューティング ガイド』の「イベン ト リスト エラー メッセージ」</li> </ul>
3	「コンポーネントの説明」(6ページ)
4	System Management Homepage (https://localhost:2381/)
5	「電源投入時の問題のフローチャート (68ページの「サーバ ブレードの電源投入時の問題のフローチャート」を参照)
6	<ul> <li>ドキュメンテーションCDまたはHPのWebサイトhttp://www.hp.com/jp/support で提供される『HP ProLiantサーバ トラブルシューティング ガイド』の「Smartア レイSCSI診断機能」</li> </ul>
	ドキュメンテーションCDまたはHPのWebサイトhttp://www.hp.com/products/ servers/proliant-bl/p-class/info(英語)で提供される、サーバのメンテナンス& サービス ガイド
7	「HP Insight Diagnostics」(58ページ)、またはドキュメンテーションCDもしくはHPのWebサイトhttp://www.hp.com/jp/supportで提供される『HP ProLiantサーバトラブルシューティング ガイド』
8	<ul> <li>ドキュメンテーションCDまたはHPのWebサイトhttp://www.hp.com/jp/support で提供される『HP ProLiantサーバ トラブルシューティング ガイド』の「ハード ウェアの問題」</li> </ul>
	<ul> <li>ドキュメンテーションCDまたはHPのWebサイトhttp://www.hp.com/products/ servers/proliant-bl/p-class/info(英語)で提供される、サーバのメンテナンス&amp; サービス ガイド</li> </ul>



### POSTエラー メッセージとビープ コード

#### 概要

エラー メッセージの完全なリストについては、ドキュメンテーションCDまたはHPのWebサイトhttp://www.hp.com/jp/supportで提供される『HP ProLiantサーバ トラブルシューティング ガイド』に示されているPOSTエラー メッセージを参照してください。



★ 警告:問題の発生を防止するため、必ず、サーバのマニュアルに掲載されている警告および注意事項をよく読んでから、システムコンポーネントの取り外し、交換、再取り付け、または変更を行ってください。

# 規定に関するご注意

#### この項の目次

電源コードに関するご注意	78
規定準拠識別番号	78
各国別勧告	79
Federal Communications Commission notice	79
Declaration of conformity for products marked with the FCC logo, United States only	80
Modifications	80
Cables	
Canadian notice (Avis Canadien)	80
European Union regulatory notice	81
Disposal of waste equipment by users in private households in the European Union	81
BSMI notice	
Korean notice	82
レーザ規定	82
バッテリの取り扱いについてのご注意	83
Taiwan battery recycling notice	83

ご使用になっている装置にVCCIマークが付いていましたら、次の説明文をお読みください。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、 家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信 障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

VCCIマークが付いていない場合には、次の点にご注意ください。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスA情報技術装置です。この装置を家 庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されるこ とがあります。

### 電源コードに関するご注意

製品には、同梱された電源コードをお使いください。同梱された電源コードは、他の製品では使用できません。

### 規定準拠識別番号

規定に準拠していることの証明と識別のために、ご使用の製品には、固有の規定準拠識別番号が割り当てられています。 規定準拠識別番号は、必要な認可マークおよび情報とともに、製品銘板ラベルに印刷されています。この製品の準拠情報 を請求する場合は、必ず、この規定準拠識別番号を参照してください。この規定準拠識別番号を、製品の製品名またはモ デル番号と混同しないでください。

### 各国別勧告

以下に日本以外の国や地域での規定を掲載します。

#### Federal Communications Commission notice

Part 15 of the Federal Communications Commission (FCC) Rules and Regulations has established Radio Frequency (RF) emission limits to provide an interference-free radio frequency spectrum. Many electronic devices, including computers, generate RF energy incidental to their intended function and are, therefore, covered by these rules. These rules place computers and related peripheral devices into two classes, A and B, depending upon their intended installation. Class A devices are those that may reasonably be expected to be installed in a business or commercial environment. Class B devices are those that may reasonably be expected to be installed in a residential environment (for example, personal computers). The FCC requires devices in both classes to bear a label indicating the interference potential of the device as well as additional operating instructions for the user.

#### FCC rating label

The FCC rating label on the device shows the classification (A or B) of the equipment. Class B devices have an FCC logo or ID on the label. Class A devices do not have an FCC logo or ID on the label. After you determine the class of the device, refer to the corresponding statement.

#### Class A equipment

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference, in which case the user will be required to correct the interference at personal expense.

#### Class B equipment

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no quarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit that is different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio or television technician for help.

### Declaration of conformity for products marked with the FCC logo, United States only

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

For questions regarding this product, contact us by mail or telephone:

- Hewlett-Packard Company P. O. Box 692000, Mail Stop 530113 Houston, Texas 77269-2000
- 1-800-HP-INVENT (1-800-474-6836). (For continuous quality improvement, calls may be recorded or monitored.)

For questions regarding this FCC declaration, contact us by mail or telephone:

- Hewlett-Packard Company P. O. Box 692000, Mail Stop 510101 Houston, Texas 77269-2000
- 1-281-514-3333

To identify this product, refer to the part, series, or model number found on the product.

#### **Modifications**

The FCC requires the user to be notified that any changes or modifications made to this device that are not expressly approved by Hewlett-Packard Company may void the user's authority to operate the equipment.

#### Cables

Connections to this device must be made with shielded cables with metallic RFI/EMI connector hoods in order to maintain compliance with FCC Rules and Regulations.

### Canadian notice (Avis Canadien)

Class A equipment

This Class A digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Regulations.

Cet appareil numérique de la classe A respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

Class B equipment

This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Regulations.

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

#### European Union regulatory notice

This product complies with the following EU Directives:

- Low Voltage Directive 73/23/EEC
- EMC Directive 89/336/EEC

Compliance with these directives implies conformity to applicable harmonized European standards (European Norms) which are listed on the EU Declaration of Conformity issued by Hewlett-Packard for this product or product family.

This compliance is indicated by the following conformity marking placed on the product:



This marking is valid for non-Telecom products and EU harmonized Telecom products (e.g. Bluetooth).

# **(€**(xxxx<sub>\*</sub>)①

This marking is valid for EU non-harmonized Telecom products.

\*Notified body number (used only if applicable—refer to the product label)

### Disposal of waste equipment by users in private households in the European Union



This symbol on the product or on its packaging indicates that this product must not be disposed of with your other household waste. Instead, it is your responsibility to dispose of your waste equipment by handing it over to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment. The separate collection and recycling of your waste equipment at the time of disposal will help to conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment. For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

#### **BSMI** notice

### 警告使用者:

這是甲類的資訊產品,在居住的 環境中使用時,可能會造成射頻 干擾,在這種情況下,使用者會 被要求採取某些適當的對策。

#### Korean notice

#### Class A equipment

#### A급 기기 (업무용 정보통신기기)

이 기기는 업무용으로 전자파적합등록을 한 기기이오니 판매자 또는 사용자는 이 점을 주의하시기 바라며, 만약 잘못판매 또는 구입하였을 때에는 가정용으로 교환하시기 바랍니다.

#### Class B equipment

#### B급 기기 (가정용 정보통신기기)

이 기기는 가정용으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주거지역에서는 물론 모든지역에서 사용할 수 있습니다.

### レーザ規定

この製品は、光学ストレージ デバイス (CDまたはDVDドライブ) や光ファイバ トランシーバを装備している場合があり ます。これらの各デバイスは、米国食品医薬品局の規定およびIEC 60825-1によってClass 1のレーザ製品に分類される レーザ装置を搭載しています。これらの装置は、通常の使用では人体に有害なレーザ光線を装置外部に放射することはあ りません。

各レーザ装置は21 CFR 1040.10および1040.11に適合しています(2001年5月27日付Laser Notice No.50に準ずるため 違反する場合を除く)。また、IEC 60825-1:1993/A2:2001に適合しています。



⚠️ 警告:このガイドまたはレーザ製品のインストレーション ガイドに記載された以外の手順や制御、調整を行うと、危険なレーザ光 線をあびる場合があります。レーザ光線の放射によるけがや装置の損傷を防止するために、次の注意事項を守ってください。

- レーザ装置のカバーを開けないでください。ユーザが修理できるコンポーネントはありません。
- 一般のユーザが、レーザ装置に対してこのガイドに記載された以外の修理、調整等は絶対にしないでください。
- 内蔵レーザ装置の保守や修理は、必ず、HPのサービス窓口にご依頼ください。

米国食品医薬局CDRH (Center for Devices and Radiological Health) のレーザ製品に関する規定(1976年8月2日施行) は1976年8月1日以降に製造されたレーザ製品に適用されます。米国内で販売されるすべての製品がこの規定に適合しな ければなりません。

### バッテリの取り扱いについてのご注意



**⚠** 警告:ご使用のコンピュータには、二酸化マンガンリチウム、五酸化パナジウムまたはアルカリバッテリ/バッテリ パックが内蔵 されています。バッテリ パックの取り扱いを誤ると火災が発生したり、やけどをしたりする危険性があります。けがをしないよう に、次の点に注意してください。

- バッテリを充電しないでください。
- 60°C以上の高温にさらさないでください。
- バッテリを分解したり、つぶしたり、穴を開けたり、ショートさせたり、火や水の中に投じたりしないでください。



バッテリを家庭用ゴミとして捨てることは禁じられています。その地域の規定にしたがって、廃棄またはリ サイクルしてください。

バッテリの交換または正しい廃棄方法については、HP製品販売店またはHPのサービス窓口にお問い合わせください。

#### Taiwan battery recycling notice

The Taiwan EPA requires dry battery manufacturing or importing firms in accordance with Article 15 of the Waste Disposal Act to indicate the recovery marks on the batteries used in sales, giveaway or promotion. Contact a qualified Taiwanese recycler for proper battery disposal.



廢電池請回收

## 静電気対策

#### この項の目次

静電気による損傷の防止	. 84
静雷気による損傷を防止するためのアースの方法	. 84

### 静電気による損傷の防止

システムの損傷を防ぐために、セットアップおよび部品の取り扱いの際に従わなければならない注意事項を必ず守ってください。人間の指など、導電体からの静電気放電によって、システム ボードなどの静電気に弱いデバイスが損傷することがあります。その結果、本体の耐用年数が短くなる場合があります。

静電気による損傷を防止するには、以下のことを守ってください。

- 運搬や保管の際は、静電気防止用のケースに入れ、手で直接触れることは避けます。
- 静電気に弱い部品は、静電気防止措置のなされている作業台に置くまでは、専用のケースに入れたままにしておきます。
- 部品をケースから取り出す前に、まずケースごとアースされている面に置きます。
- ピン、リード線、回路には触れないようにします。
- 静電気に弱いコンポーネントや部品に触れなければならないときには、常に自分の身体に対して適切なアースを行います。

### 静電気による損傷を防止するためのアースの方法

アースにはいくつかの方法があります。静電気に弱い部品を取り扱うときには、以下のうち1つ以上の方法でアースを行ってください。

- すでにアースされているワークステーションまたはコンピュータ本体にアース バンドをつなぎます。アース バンド は柔軟な帯状のもので、アース コード内の抵抗は、 $1M\Omega\pm10\%$ です。アースを正しく行うために、アース バンドを 肌に密着させてください。
- 立って作業する場合、かかとやつま先にアース バンドを付けます。導電性または静電気拡散性の床の場合、両足に アース バンドを付けます。
- 工具は導電性のものを使用します。
- 折りたたみ式の静電気防止マットなどが付いた携帯式作業用具もあります。

上記のような、適切にアースを行うための器具がないときは、HP製品販売店にお問い合わせください。

静電気の詳細および製品のインストールの支援については、HP製品販売店にお問い合わせください。

# 仕様

### この項の目次

環境仕様	8
サーバの仕様	8

## 環境仕様

仕様	値
温度範囲*	
動作時	10~35°C
輸送時	-40~60°C
保管時	-20~60°C
最大湿球温度	30°C
相対湿度 (ただし、結露しないこと)**	
動作時	10~90%
輸送時	10~90%
保管時	10~95%

<sup>\*</sup> ここで示す温度の定格はすべて海抜0mでのものです。海抜3,048mまでは、高度が300m上昇するごとに1℃下がります。直射日光が当たらないようにしてください。動作時の最高海抜高度は、3,048m(70Kpa)です。非動作時の最高海抜高度は、9,144m(30.3Kpa)です。

## サーバの仕様

仕様	値
寸法	
高さ	4.29cm
奥行	71.1cm
幅	26.14cm
重量 (最大)	9.43kg

<sup>\*\*</sup> 保管時の最高湿度95%は、最高温度45°Cに基づきます。保管時の最低気圧は70Kpaです。

# テクニカル サポート

#### この項の目次

### カスタマ セルフ リペア (CSR)

カスタマ セルフ リペアとは、どのようなサービスでしょうか。

HPのカスタマ セルフ リペアは、保証または契約のもとで最も迅速なサービスを提供します。HPが交換用の部品を直接お 客様に出荷し、お客様が部品を交換します。このプログラムでは、お客様がご自分の都合の良いときに部品を交換できます。

この便利で合理的なプログラムには、以下の利点があります。

- HPのサポート担当者が、システムの問題を解決するために交換部品が必要かどうかを診断し、評価します。また、 お客様による部品交換が可能かどうかを判断します。
- お客様による交換が可能な部品について詳しくは、HPのWebサイトhttp://www.hp.com/support/(英語)から、メ ンテナンス&サービス ガイドを参照してください。

# 頭字語と略語

#### **ABEND**

abnormal end。異常終了

#### **ASR**

Automatic Server Recovery。自動サーバ復旧

#### **BIOS**

Basic Input/Output System

#### DDR

double data rate。ダブル データ レート

#### **DHCP**

Dynamic Host Configuration Protocol.

#### **ESD**

electrostatic discharge。静電気放電

#### FC

Fibre Channel。ファイバ チャネル

#### **FCA**

Fibre Channel adapter。ファイバ チャネル アダプタ

#### 1/0

input/output。入力/出力

#### **IEC**

International Electrotechnical Commission。国際電気標準会議

Integrated Lights-Out。内蔵Lights-Out

#### **IML**

Integrated Management Log。 インテグレーテッド マネジメント ログ

#### ΙP

Internet Protocol。インターネット プロトコル

#### **ISEE**

Instant Support Enterprise Edition

#### **KVM**

keyboard, video, and mouse。キーボード、ビデオ、およびマウス

#### **LED**

light-emitting diode。発光ダイオード

#### **NBP**

Network Bootstrap Program。ネットワーク ブートストラップ プログラム

#### **NFS**

network file system。ネットワーク ファイル システム

#### NIC

network interface controller。ネットワーク インタフェース コントローラ

#### **ORCA**

Option ROM Configuration for Arrays

#### **OSEM**

Open Services Event Manager

#### **POST**

Power-On Self-Test。電源投入時セルフテスト

#### **PSP**

ProLiant Support Pack

#### **PXE**

Preboot Execution Environment

#### **RAID**

redundant array of inexpensive (or independent) disks

ROM-Based Setup Utility。ROMベース セットアップ ユーティリティ

#### **RDP**

Remote Desktop Protocol

#### **RILOE**

Remote Insight Lights-Out Edition。リモートInsightボードLights-Out Edition

#### **ROM**

read-only memory

#### SAN

storage area network。ストレージェリアネットワーク

#### SFP

small form-factor pluggable

#### SIM

Systems Insight Manager

#### **SNMP**

Simple Network Management Protocol。簡易ネットワーク管理プロトコル

#### TCP/IP

Transmission Control Protocol/Internet Protocol。

#### **TFTP**

Trivial File Transfer Protocol

#### UID

unit identification。ユニット確認

#### VCA

Version Control Agent。バージョン コントロール エージェント

#### **WEBES**

Web-Based Enterprise Service

#### **WfM**

Wired for Management

# 索引

	iLO(内蔵Lights-Out) 56
A	IML(インテグレーテッド マネジメント ログ) 58 Insight Diagnostics 58
[Adapter List]画面 37 [Adapter Properties]画面 39	IPアドレス、割り当て 32
ASR (Automatic Server Recovery) 87	V
ASR (自動サーバ復旧) 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55	K
ATAハードディスク ドライブ 21	Korean notice 82
Automatic Server Recovery (ASR) 87	
_	L
В	LED 6
BIOS、アップグレード 56	トラブルシューティング 65
BIOSシリアル コンソール 55	ハードディスク ドライブ - 7
BSMI notice 81	
•	M
С	[Manage Array]画面 41
Cables 80	Modifications 80
Canadian notice (Avis Canadien) 80	
Care Pack 60	N
CD-ROMによるインストール 51	NIC 48
Class A equipment 79 Class B equipment 79	
[Create New Array]画面 40	0
[0.05.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1	Open Services Event Manager 59
D	OS起動時の問題 72
[Device Properties]画面 42	
DHCPサーバ 48	P
DIMM 20	POSTエラー メッセージ 76
	POST実行時の問題のフローチャート 70
E	Power On/Standbyボタン 7
Eraseユーティリティ 56	ProLiant Support Pack (PSP) 60
European Union regulatory notice 81	PSP 60
[Exit Menu]画面 44	PXE 48、50 PXEによるインストール 48、50
	PXEによるインストール 48、50
F	R
FCC rating label 79	
Federal Communications Commission notice 79	RAID 0ボリュームの作成 44 RAID 1ボリュームの作成 45
[Format]画面 43	[RAID Properties]画面 39
11	RAIDボリュームのプロパティ、表示 46
Н	Rapid Deployment Pack 51
HP Insight Diagnostics 58	RBSU (ROMベース セットアップ ユーティリティ) 54
HP ProLiant Essentials Foundation Pack 57	Resource Paq 60
HP Systems Insight Manager 57	RJ-45パッチ パネル 48
I	ROMPaqユーティリティ 56
	ROMベース セットアップ ユーティリティ(RBSU) 54 ROM、リダンダント 57
ilO 47, 52, 53	
ilOアドバンスト 47	
iLOコネクタ 33	

S	お
SAN構成 53 SAS BIOS設定ユーティリティ 36	オプションの取り付け 14、18 オペレーティング システム 60
SAS BIOSの機能 36 [SAS Topology]画面 42	か
SAS、ドライブ 25 [Select New Array Type]画面 40	ガイド 61 カスタマ セルフ リペア(CSR) 86
SmartStart Scripting Toolkit 51 Surveyユーティリティ 58	仮想CD-ROM 52 仮想ディスケット 53
Systems Insight Manager 57 T	仮想電源 12 仮想電源ボタン 12
Taiwan battery recycling notice 83	各国別勧告 79 環境仕様 85
TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) 89	管理ツール 55
U	キーボード 33
USBサポート 57 USBデバイス 33、52	規定準拠識別番号 78 規定に関するご注意 78
USBハブ 33、34	起動 54 起動オプション 55
V [Verify]画面 43	起動ディスクの選択 47 起動ディスケット 53 起動プロセス 36
[View Array]画面 41	け
W	警告 63 ケーブル 10、32
Web-Based Enterprise Service 59	ケーブル 10、32 ケーブルの使用 32
アースの方法 84	<b>Z</b>
アダプタ 8、28 アップデート、ドライバ 59	コネクタ 8 コンフィギュレーション 54
アレイのアクティブ化 46 アレイの管理 46	コンポーネント 6
アレイの削除 46 アレイの同期化 46 ウムに は 10 パン	サーバ セレクタ スイッチ 29
安全に使用していただくために 62	サーバの障害表示のフローチャート 74 サーバ ブレード
・ インスタント サポート エンタープライズ エディショ	電源投入時の問題のフローチャート 68 取り付け 15 取り外し 13
ン 59 インストール	サーバ ブレード エンクロージャ 10、11 サービス通知 64
ディスケット イメージによる 52 ネットワーク ベースPXEによる 48 インストール方法 50	サポート 59 オペレーティング システム 60
インターコネクト 14 インターコネクト スイッチ 48	L
インテグレーテッド マネジメント ログ(IML) 58	システム オンラインROMフラッシュ コンポーネント ユー ティリティ 60
え エヌ バッフル - 21	システム メンテナンス スイッチ 8、9 自動サーバ復旧(ASR) 55
エア バッフル 21 エラー メッセージ 76	自動的、電源投入 12 仕様 85
	環境 85 サーバ 85

シリアル番号55資料61診断問題61、65ユーティリティ58診断ステーション15、33診断ツール58診断手順61、65診断フローチャートの開始65	ハードウェア オプションの取り付け 18 ハードウェア オプション 18 ハードディスク ドライブ 21、25 取り付け 21、25 バッテリの取り扱いについてのご注意 83 ハブ 32、33 ひ ヒートシンク 20
र्च	ビデオ、コネクタ 10
スクリプト、作成 51 スタンバイ モード 12 スリーブ、HP BladeSystem p-Class 11	ふ ファイバ チャネル アダプタ 28
世	フラッシュROM 56 ブランク 15 フローチャート 65、66、68、72、74
静電気対策 84 接続不良 64 設定タスクの実行 44 設定ユーティリティの画面 37	プロセッサ 8、18 フロント パネルLED 6 フロント パネルの各部 6
₹	^
装置の記号 62 ソフトウェア ドライバ 47	ヘルス ドライバ 55 変更管理 60
ソフトウェア コンポーネント 47	ま
ち 注意事項 63	マニュアル 53 マネジメント エージェント 57 マルチファンクション ネットワーク アダプタ 30
τ	
ディスク ドライブの確認 47 ディスケット イメージ 52 ディスケット、起動 53 デバイス、接続 33 デフォルト 12、48	も モニタ 33 問題 OS起動時、フローチャート 72 問題、診断 61、65、66
電源コード 63 電源コードに関するご注意 78	ф
電源切断 12 電源投入 12 電力計算 14	ユーティリティ 54、56、58、60 ユーティリティ、デプロイメント 51、54
ح	6
- ドライバ 47、59 トラブルシューティング 61	ラック、警告 63 ラック、設置 63
な	IJ
内蔵Lights-Out(iLO) 56 内部コンポーネント 8	リダンダントROM 57 リモート サポートおよび分析ツール 59
ね	ħ
ネットワーク、起動ディスケットの作成 53	レーザ規定 82
ι‡	3
バージョン サポートされるオペレーティング システム 60	ローカルI/Oケーブル 10、32